

SpillEx

vileda[®]
PROFESSIONAL

Wyjątkowo chłonna ścierka do podłóg,
która dba o Twoje bezpieczeństwo!



Obszar zastosowań:

SpillEx to jednorazowa wyjątkowo chłonna ścierka do podłóg, stworzona do szybkiego usuwania różnorodnych rozlanych cieczy z twardych powierzchni podłogowych, np. krwi na salach operacyjnych, moczu w domach spokojnej starości lub do szybkiego zebrania płynów z podłogi.

SpillEx zapewnia szybkie i bezpieczne usunięcie cieczy przed dokładnym umyciem posadzki za pomocą mopa.

Opis produktu:

SpillEx składa się z trzech warstw:

- **Warstwa spodnia:** hydrofiliczne włókna nietkane wchłaniające wodę i transferujące ciecz do wewnętrznej struktury ścierki.
- **Warstwa środkowa:** zawiera wysokie stężenie wyjątkowo chłonnych cząsteczek polimerowych. W kontakcie z cieczą, cząsteczki przekształcają płyn w żel, bezpiecznie zatrzymując go w środku ścierki bez ryzyka skapywania.
- **Warstwa górna:** wykonana z folii PE, pełniącej barierę dla wody i zapewniającą wysoką higienę podczas dotykania zużytej ścierki.

Ilość cieczy, jaką może wchłonąć jedna ścierka SpillEx zależy także od samego rodzaju cieczy. Zwykle SpillEx może wchłonąć ok. 6000 ml wody z kranu lub ok 1000 ml moczu.

Korzyści dla klienta:

- **Wysoka chłonność:** SpillEx zawiera duże stężenie wysoce chłonnych polimerów.
- **Brak skapywania:** Wchłonięta ciecz zostaje przekształcona w żel, płyn jest bezpiecznie zatrzymywany w środku bez skapywania.
- **Wysoki standard higieny:** Bezpieczne usuwanie ciekłych zanieczyszczeń.
- **Bez zanieczyszczenia roztworu roboczego:** Stosowanie metody wiadrowej i SpillEx zapobiega zanieczyszczeniu mopa, oszczędzając czas i pieniądze.

Instrukcje użycia:

1. Połóż ścierkę SpillEx na rozlany płyn, niezadrukowaną stroną do spodu.
2. Poczekaj. Czas potrzebny do wchłonięcia rozlanej cieczy zależy od jej rodzaju (między 30 sekund a 2 minuty).
3. W przypadku zaschniętej krwi, konieczne może okazać się zwilżenie plamy wodą w celu jej rozcieńczenia. W przypadku cieczy rozlanych na większej powierzchni ścierkę SpillEx można przesuwac, aby pokryć nią cały obszar, na którym jest rozlana ciecz.
4. Usuń SpillEx z posadzki, chwytając go od góry. SpillEx można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
5. W przypadku zanieczyszczonych cieczy, należy przestrzegać wewnętrznego protokołu utylizacji odpadów zakaźnych.

TSU	Opis	Wymiary	Szt./opak.	Opak./karton	EAN kod (TSU)
146760	SpillEx	510x370 mm	20	10	4023103182158