

Suma D1 J-Flex

Preparat do ręcznego mycia naczyń.

Opis

Suma D1 J-Flex jest płynnym, skoncentrowanym preparatem do ręcznego mycia naczyń. Można go stosować do mycia: garnków, patelni, naczyń, sztućców, szkła i innego sprzętu kuchennego.

Suma D1 J-Flex jest mieszaniną anionowych środków powierzchniowo czynnych, skutecznych przy usuwaniu wszelkiego rodzaju zabrudzeń z powierzchni zmywalnych.

Produkty linii J-Flex znajdują się w specjalnych butelkach z zamocowaną na stałe głowicą dozującą. Głowice zapewniają dozowanie dokładnie tej samej, niezmienną ilości produktu za każdym razem.

Cechy

- doskonałe właściwości myjące;
- skutecznie usuwa tłuszcz i zaschnięte resztki żywności;
- łatwo się wypłukuje, nie pozostawia smug;
- ekonomiczny w zastosowaniu, dzięki skoncentrowanej formule;
- szybkie i w pełni kontrolowane przygotowanie odpowiedniego roztworu produktu, dzięki systemowi J-Flex;

Właściwości


Postać:	zielona ciecz
Gęstość (20°C):	ok. 1,03 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 5,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 5 L.

Butelkę z preparatem należy podłączyć do kranu technicznego przy użyciu zestawu przyłączeniowego (postępować według zaleceń z *Instrukcji obsługi J-Flex*). System J-Flex umożliwi w pełni kontrolowane dozowanie produktu.

1. Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji „ON”.
2. Końcówkę dozującą umieścić w napełnianym zlewie kuchennym.
3. Wcisnąć przycisk dozujący  i napełnić zlew roztworem. Otrzymujemy roztwór roboczy 1:450. Z jednego opakowania produktu można uzyskać 2 250 L roztworu roboczego.
4. Namoczyć naczynia, a następnie umyć je za pomocą ścierki, szczotki lub gąbki z padem szorującym.
5. Umyte naczynia dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.



Suma D1 J-Flex

Atesty, pozwolenia, opinie

- system **J-Flex** posiada pozytywną opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 11 sierpnia 2005 roku;

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia powyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma D1 J-Flex**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Tel.: 22 328 10 00

Fax: 22 328 10 01

www.diversey.com