

Clax 200

Detergentowy preparat wspomagający pranie

Opis

Clax 200 jest preparatem piorącym z linii Clax przeznaczonym wyłącznie do profesjonalnego stosowania.

Clax 200 jest silnie skoncentrowanym, płynnym detergentem preparatem wspomagającym pranie, opartym na specjalnej kompozycji niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Produkt skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju plamy i zabrudzenia tłuszczowe, olejowe oraz zapobiega redepozycji brudu.

Clax 200 jest polecany szczególnie w połączeniu z alkalicznymi preparatami piorącymi, dzięki temu produkt zapewnia skuteczne usuwanie i dyspergowanie zabrudzeń tłuszczowych i olejowych, nawet z bardzo zabrudzonych tkanin, np.: bawełniane i poliestrowo/bawełniane ubrania robocze oraz bielizna stołowa.

Clax 200 może być również stosowany jako środek do wstępnego usuwania zabrudzeń tłuszczowych i olejowych. Brak rozjaśniaczy optycznych sprawia, że produkt nadaje się do prania kolorowych tkanin.

Cechy

- skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe i olejowe;
- kontrola poziomu piany - optymalne wykorzystanie akcji mechanicznej maszyny piorącej;
- odpowiedni do prania tkanin kolorowych;

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Postać: | przeźroczysta ciecz |
| pH (1% roztwór, 20°C): | ok. 7,0 |
| Gęstość (20°C): | ok. 0,975 g/cm ³ |

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny jest w opakowaniach: kanister 20L, beczka 200L.

Dozowanie preparatu uzależnione jest od rodzaju pranych tkanin.

Zalecane dozowanie wynosi: 0,5 - 2,0 ml/kg suchej bielizny przy zabrudzeniach lekkich, 2,0 - 5,0 ml/kg suchej bielizny przy zabrudzeniach średnich i 3,0 - 6,0 ml/kg suchej bielizny przy zabrudzeniach silnych.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

24B1



Clax 200

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Clax 200**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com