

TASKI Jontec Luna

Uniwersalna, o jedwabistym połysku powłoka zabezpieczająca do podłóg.

Opis

TASKI Jontec Luna jest powłoką polimerową o dużej twardości i jedwabistym połysku, nie wymagającą częstej pielęgnacji. Może być stosowany do większości typów podłóg wodoodpornych.

Cechy

- Doskonale przywieranie do podłoża
- Wysoka twardość
- Odporność na ruch pieszych o dużym natężeniu
- Krótki czas schnięcia
- Łatwa do renowacji
- Spełnia standardy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego

Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,028 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,8

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Wydajność

20 – 40 ml preparatu / m² podłogi.

Sposób użycia

Gotowy do użycia, nie rozcieńczać

NAKŁADANIE POWŁOKI:

Usunąć luźno przylegające zabrudzenia. Przy pomocy odpowiedniego zdzieracza linii **TASKI Jontec** przygotować podłogę do nałożenia powłoki zabezpieczającej.

Zneutralizować zdzieracz, jeżeli to konieczne. Poczekać do całkowitego wyschnięcia. Nakładać powłokę przy pomocy aplikatora pasami zachodzącymi na siebie, szerokość pasów 1-1,5 m. Poczekać do całkowitego wyschnięcia. Drugą warstwę nakładać poprzecznie do pierwszej. W razie potrzeby trzecią warstwę nałożyć po wyschnięciu drugiej, poprzecznie do niej.

PIELĘGNACJA:

Luźno przylegające zabrudzenia należy usuwać na bieżąco. Do usuwania zabrudzeń przylegających do powierzchni należy używać odpowiedniego preparatu myjącego lub myjąco-powlekającego **TASKI Jontec Extra**.

UWAGA: Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania.

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie warunków przechowywania i środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Taski Jontec Luna** znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej 5°C

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

F2d

