

## TASKI Jontec ESD

Powłoka do podłóg o właściwościach rozpraszania ładunku elektrostatycznego

### Opis

**TASKI Jontec ESD** jest powłoką o właściwości rozpraszania ładunku elektrostatycznego gromadzącego się na powierzchni podłóg. Preparat tworzy wysokopołyskową powłokę niezależnie od stosowanych technik nanoszenia. Bardzo dobrze sprawdza się w stosunku do podłóg gdzie istotną kwestią użytkową jest usunięcie ładunku elektrostatycznego z powierzchni podłogi oraz do podłóg gdzie stosuje się program ESD w celu nadania ładnego wyglądu powierzchni podłóg, łatwiejszego mycia i konserwacji.

### Cechy

- pozostawia warstwę zabezpieczającą o ciepłym, subtelnym połysku
- zawiera technologię Avetran TM
- system ESD posiada pozytywną opinię niezależnych laboratoriów
- spełnia normy przemysłowe w zakresie współczynnika tarcia statycznego (ASTM D-2047)
- chroni podłogę nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu
- zapobiega porażeniu oraz uszkodzeniom sprzętu
- posiada certyfikat Swedish National Testing and Research Institute, który na podstawie normy SP-Method 2427 potwierdza właściwości ESD produktu
- zapewnia bezpieczeństwo pracownikom, klientom, pacjentom

### Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,029 g/cm <sup>3</sup>
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,9
Wydajność:	25ml/m <sup>2</sup> na warstwę

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia

#### Dozowanie:

- Mycie ręczne: 700 ml na 10 L roztworu (7%)
- Automat szorujący: 350 ml na 10 L roztworu (3,5%)

**Mopowanie:** Wlać odpowiednią dawkę preparatu do wiaderka wypełnionego wodą, nanieść i rozprowadzić na powierzchni podłogi za pomocą mopa, następnie usunąć zanieczyszczony roztwór. Nie spłukiwać!

**Pierwsze użycie:** Sporządzić 7% roztwór. Rozprowadzić preparat równomiernie na powierzchni przy pomocy mopa, pozostawić do wyschnięcia.

Stosować **Taski Jontec Destat** na powłokę **Taski Jontec ESD** do 3 razy w tygodniu w celu podtrzymania właściwości **ESD**. Nie spłukiwać podłogi po myciu.

**Mycie maszynowe:** Zadozować preparat do uprzednio wypełnionego wodą zbiornika, nanieść roztwór na podłogę, następnie usunąć roztwór wraz z zanieczyszczeniami.

**UWAGA:** Nie stosować w przypadku podłóg wrażliwych na wodę (np. niezaimpregnowane drewno, korek).

Pełne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w chłodnym, suchym pomieszczeniu.

**UWAGA:** Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

F2k

