

m2mteam m2mbox smart31



MONITORING TEMPERATURE
ON-LINE

CHŁODZENIE DO TEMPERATURE
-22°C

GRZANIE DO TEMPERATURE
36°C

Kontenery do transportu w
stałej temperaturze serii
m2mbox smart

Specjalistyczny, walidowany pojemnik transportowy m2mbox smart31 dostosowany jest do utrzymania stałej temperatury podczas transportu krwi, preparatów krwiopochodnych, leków oraz innych materiałów wrażliwych na zmianę temperatury.



m2mteam

m2mteam m2mbox smart31



Pojemność całkowita: 30L

- Waga: ~17,0 kg
- Moc max: 60 Wat
- Napięcie: DC 12-24V oraz AC 110-240V
- Zakres temperatur: +22°C/-22°C
- Opcjonalna funkcja grzania do 36°C
- EMC zgodność: Tak
- System chłodniczy: DANFOSS BD 35F wietrzony
- Czynnik chłodzący: R134a CFC FREE
- Kumulacja zimna: Tak
- Izolacja: CFC FREE PU FOAM
- Moduł komunikacyjny GSM
- Czujnik temperatury
- Czujnik temperatury w glicerolu (opcja)
- Złącze drukarki
- Wymiary: szerokość 350mm, długość 585mm, wysokość 380mm

Lodówki serii *m2mbox smart* wyposażone są w rozwiązania umożliwiające monitorowanie on-line warunków temperatury w jakich przewożone są materiały wrażliwe na temperaturę

- Monitoring w systemie *monitor m2m*.
- Możliwość kontroli temperatury na wyświetlaczu w kabinie kierowcy.
- Czytelny wyświetlacz LED, który pozwala kontrolować temperaturę ustawioną w lodówce.
- Możliwość podłączenia przenośnej drukarki umożliwiającej wydruk raportu temperatury bezpośrednio przy dostawie.
- Sensory temperatury pracujące w technologii Bluetooth Low Energy.

Kontenery transportowe *m2mbox* posiadają świadectwo walidacji

m2mteam

Telefon: +48 22 378 10 74
Fax: +48 22 378 25 48
biuro@m2mteam.pl
www.m2mteam.pl
ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa