

**vileda**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



# CE UltraSpeed Pro™

Łatwiejsze utrzymanie czystości w  
pomieszczeniach typu cleanroom za  
pomocą mopa

a brand of  
 **FREUDENBERG**

# Kompaktowe, łatwe w użyciu i bardziej wydajne rozwiązanie!

Najłatwiejszy i najbardziej efektywny sposób utrzymania czystości posadzek, ścian i sufitów w środowiskach kontrolowanych.

Wymagania względem efektywności, obniżania kosztów, łatwości użycia i szkoleń pracowniczych nieustannie rosną. Niezależnie od potrzeb w zakresie utrzymania czystości system CE UltraSpeed Pro™ znacząco przyspieszy sprzątanie i poprawi jego efektywność dzięki wszechstronnemu i ergonomicznemu rozwiązaniu pozwalającemu obniżyć koszty.

## Niezrównana skuteczność

Zaprojektowany do stosowania w pomieszczeniach typu cleanroom klasy ISO 4-9/GMP A/B, C/D w branży farmaceutycznej, producentów sprzętu medycznego, w branży biofarmaceutycznej, opieki zdrowotnej, mikroelektronicznej i półprzewodników system CE UltraSpeed Pro™ przewyższa systemy wiadrowe z wyciskarką pod każdym względem. Wszystkie elementy systemu można sterylizować w autoklawie, a mopy z poliestrowych mikrowłókien prawie się nie strzępią i zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia. Bezdotykowe wyciskanie mopów znacznie zmniejsza ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń, a użytkownik kontroluje wilgotność mopa na potrzeby dezynfekowania i usuwania zanieczyszczeń. Ponadto kompaktowe podwozie doskonale nadaje się do obiektów o ograniczonej przestrzeni magazynowej, jest lekkie, ergonomiczne i łatwe w użyciu.

## CE UltraSpeed Pro™ System dwuwiadrowy



## Łatwy w użyciu

- Wysoce intuicyjny system wiadrowy z mopem i prasą
- Gotowe do użycia wstępnie przygotowane mopy MicroIntensive™ jednorazowego użytku
- Wysoce chłonne mopy, które równomiernie uwalniają wodę i łatwo się splukują

## Wydajny

- Wysoce skuteczne trwałe mopy jedno i i wielorazowego użytku z poliestrowych mikrowłókien zapewniają doskonałe rezultaty czyszczenia. Usuwają do 99,97% bakterii, co zostało potwierdzone przez niezależny zewnętrzny instytut.
- Prasa umożliwia kontrolowane uwalnianie wody.
- Kompaktowe podwozie nie zajmuje dużo miejsca

## Czystość

- Trwałe mopy jednorazowego użytku, które prawie się nie strzępią
- Bezdotykowe wyciskanie mopów
- Cały system można sterylizować w autoklawie

## Ergonomiczny

- Lekki system bez konieczności schylania się w celu wyciśnięcia mopa
- Mopy łatwo i płynnie przesuwają się po powierzchni

## Obszary zastosowań

- Do utrzymania w czystości posadzek, ścian i sufitów zgodnie z ISO 4-9/GMP A/B, C/D

## MicroIntensive™ L – mop jednorazowego użytku



Wstępnie uprane, tkane, mopy z wyciśniętymi: 100% mieszanka poliestru/mikrowłókien poliestrowych

## MicroStrong™ - mop pętlikowy wielorazowego użytku



Pętłone mikrowłókna poliestrowe (100%)

## CE UltraSpeed Pro™ Uchwyt do mopa



## Wysoko wydajne i łatwe w użyciu mopy płaskie

Koncentrujemy się na badaniach i rozwoju, by dostarczać najbardziej innowacyjnych i skutecznych systemów utrzymania czystości na rynku. System CE UltraSpeed Pro™ został zaprojektowany tak, by był prosty w użyciu, dość elastyczny, by czyścić trudnodostępne obszary i zapewniać najwyższą skuteczność czyszczenia w pomieszczeniach typu cleanroom. Mopy zostały przetestowane przez niezależne zewnętrzne laboratorium pod względem skuteczności usuwania zanieczyszczeń (Laboratoria BMA) i strzępiania się (RTI Labs Helmke Drum). Skuteczność czyszczenia mopem okazała się większa niż 4-krotność wskaźnika redukcji log, a pod względem strzępiania się mopy zostały zakwalifikowane do kategorii 1 zgodnie z IEST-RP-CC-003.4. System CE UltraSpeed Pro™ został porównany z tradycyjnym systemem mopów, włącznie z mopami paskowymi, a przeprowadzone testy potwierdziły, że system jest najlepszym wyborem, jeśli zależy nam na skutecznym czyszczeniu i kontroli zanieczyszczeń!

### System spełniający wszystkie potrzeby

System mopów CE UltraSpeed Pro™ oferuje opcje, które spełnią wszystkie potrzeby Twojego obiektu. System można stosować do małych i dużych przestrzeni. Jest wyposażony w opcjonalne mocowanie do ergonomicznej rączki do popychania. Możesz wybrać albo trwałe i wysoko skuteczne mopy jednorazowego albo wielorazowego użytku z poliestrowych mikrowłókien. Trwałe mopy wielorazowego użytku składają się w 100% z poliestrowych pętlnych mikrowłókien, dzięki czemu charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością i wysoką chłonnością. Mopy jednorazowego użytku składają się w 100% z mieszanki poliestru i poliestrowych mikrowłókien, są wstępnie przygotowane i mają skuteczne właściwości czyszczące dzięki wytłoczonemu wzorowi, który ma styczność z powierzchnią. Oba rodzaje mopów łatwo i płynnie przesuwają się po powierzchni i mało się strzępią podczas użycia, pozostawiając śladowe ilości cząsteczek na powierzchni.

### Właściwości CE UltraSpeed Pro™:

Zestaw składa się z dwóch wiader z wyciskarką do płaskich mopów i podwozia  
Lekki, dwuwadrowy system umożliwia oddzielenie brudnej cieczy od czystej, minimalizując ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń  
Bezdotykowe wyciskanie mopów  
Małe i kompaktowe podwozie wymagające niewiele miejsca do przechowywania

Wymienne klipsy do kodowania kolorystycznego wiader i uchwytów  
Cały system można sterylizować w autoklawie wraz ze wszystkimi częściami ze stali nierdzewnej  
Wysoko trwałe, odporne na działanie wszystkich popularnych środków dezynfekujących i cykle w autoklawie.  
Dostępne są trwałe mopy wielorazowego użytku i mopy jednorazowego użytku z poliestrowych mikrowłókien



Vileda Professional jest częścią Grupy Freudenberg.



Vileda Professional oferuje innowacyjne produkty i systemy do profesjonalnego sprzątnia w strefach branżowych: dla firm sprzątających, obiektów służby zdrowia, hoteli, restauracji i cateringu (HoReCa) oraz Stref Kontrolowanych. Posiadamy biura sprzedaży we wszystkich głównych państwach europejskich, w Ameryce Północnej i Azji – a dzięki szerokiej sieci przedstawicieli – jesteśmy dobrze reprezentowani na całym świecie. Vileda Professional należy do Grupy Freudenberg – zdywersyfikowanej rodzinnej firmy z siedzibą w Niemczech.

TSU	Opis	Wymiary	Szt./opak.	Karton
157775	CE UltraSpeed Pro™ System dwuwiaadowy	11 i 26 qt		1
157777	CE UltraSpeed Pro™ Uchwyt do mopa	16 in		10
111380	Rączka teleskopowa z nakładkami do kodowania kolorystycznego	40-71 in		10
157778	CE UltraSpeed Pro™ MicroStrong™ Mop (Wielorazowego użytku)	16 in		20
157779	CE UltraSpeed Pro™ MicroIntensive™ L Mop (Jednorazowego użytku)	16 in	1	50
147412	Zestaw rączki do pchania (opcjonalny)			1

Vileda Professional  
Freudenberg Household Products  
2188 Diehl Rd Aurora, IL 60502  
Phone: 1-800-838-0151, Fax: 1-630-270-1697  
<http://ce.vileda-professional.com/>

a brand of  
 **FREUDENBERG**