

**TASKI®**

## TASKI® procarpet 45

### **TASKI procarpet 45 to:**

- niezawodność i wydajność
- różne metody prania w jednym urządzeniu
- niewielkie koszty
- proste i wygodne użytkowanie

### **Niezawodność i wydajność**

TASKI procarpet 45 to maszyna charakteryzująca się solidnością wykonania i niezawodnością. W urządzeniu tym połączyliśmy naszą wiedzę ekspercką w zakresie technologii odkurzania oraz zastosowań preparatów chemicznych. Takie połączenie zapewnia otrzymanie doskonałych rezultatów prania oraz wysoką wydajność maszyny.

### **Różne metody prania w jednym urządzeniu**

TASKI procarpet 45 pozwala użytkownikowi na wybór pomiędzy różnymi metodami prania tak, aby były one dopasowane do jego potrzeb: czas przeznaczony na wyschnięcie oraz stopień zabrudzeń. Maszyna może być przygotowana jako urządzenie do gruntownego czyszczenia ekstrakcyjnego by usunąć duże zabrudzenia lub jako metoda odświeżenia wykładzin oraz przygotowana jako zestaw do czyszczenia pośredniego (encapsulation).

### **Niewielkie koszty**

Użytkownik maszyny ma kontrolę nad kosztami związanymi z utrzymaniem czystości wykładzin oraz ma możliwość wyboru metody prania najbardziej odpowiadającej jego potrzebom. Stosowanie do prania wykładzin metody pośredniej, wydłuża okres czasu niezbędny do wykonania prania gruntownego. Pozwala to na utrzymanie wykładzin w czystości na dłużej, bez konieczności ich wysychania przez długi czas.

### **Proste i wygodne użytkowanie**

Zmiana urządzenia z wersji do prania ekstrakcyjnego na pranie pośrednie to bardzo prosty i szybki proces, nie wymagający żadnych narzędzi. Wystarczy zmienić szczotkę i produkt chemiczny. Ponadto doskonałe wywarzenie maszyny to komfortowa praca dla użytkownika, nawet przez wiele godzin. Ergonomiczny uchwyt pozwala zarówno pchać jak i ciągnąć maszynę. Szeroka oferta dodatkowych akcesoriów pozwala na wypranie innych powierzchni, np.: tapicerki, krzeseł, foteli, narożników.



## TASKI procarpet 45

### Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	495 m <sup>2</sup> /h	Wymiary	82 x 56 x 86 cm
Wydajność (pranie ekstrakcyjne)	300 m <sup>2</sup> /h	Waga maszyny (bez roztworu)	55 kg
Wydajność (encapsulation)	445 m <sup>2</sup> /h	Poziom hałasu (A ważony)	< 70 dB(A)
Szerokość pracy	45 cm	Silnik szczotki	650 W
Pojemność zbiornika czystego roztworu	45 L	Silnik ssący	1000 W
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	45 L	Prędkość szczotki	1000 rpm
Długość przewodu	15 m	Nacisk szczotki	10-17 kg
Napięcie	230V/50 Hz		

### Model

### Numer SKU

TASKI procarpet 45	7522027
--------------------	---------

### Akcesoria/ dodatkowe wyposażenie

Opis	Numer SKU
TASKI procarpet 45 szczotka do prania ekstrakcyjnego	7522181
TASKI procarpet 45 szczotka do prania pośredniego	7522972
TASKI procarpet akcesoria komplet	8505160
TASKI dysza ręczna 12 cm	8505150
TASKI akcesoria procarpet: rura metalowa, dysza natryskowo-zbierająca	7512446
TASKI wąż giętki 6 m	8505170
TASKI gumowy wąż zasilający z uniwersalną końcówką	8502830
TASKI spryskiwacz 7.5 L	7500780
Wózek TASKI procarpet nano trolley	7522783

### Dodatkowe korzyści

**Elastyczny uchwyt:** Rączka pozwala na ciągnięcie lub pchanie maszyny, dzięki czemu praca z maszyną jest bardziej komfortowa dla użytkownika.

**Łatwy dostęp do szczotki:** Szczotka w prosty i szybki sposób może zostać wymieniona lub wyjęta do wyczyszczenia.

**Dźwignia szczotki:** Dźwignia szczotki pozwala na jej uniesienie ponad powierzchnię podłogi podczas postoju czy też magazynowania. W ten sposób szczotka nie zostanie uszkodzona/zdeformowana.

**Akcesoria ręczne:** Akcesoria ręczne w połączeniu z wężem pozwalają na wygodne wypranie obić i tapicerki.



Urządzenia TASKI procarpet posiadają certyfikat CRI (Carpet and Rug Institute, USA).

### Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5  
00-446 Warszawa  
tel. 22 328 10 00  
www.sealedair.com