

Clax Bioextra Automat

Detergentowy, proszkowy preparat piorący, zawiera enzymy.

Opis

Clax Bioextra Automat jest jednym ze specjalistycznych proszkowych preparatów piorących linii CLAX, przeznaczonym wyłącznie do profesjonalnego stosowania.

Clax Bioextra Automat stanowi specjalną kompozycję związków powierzchniowo czynnych, wybielaczy i rozjaśniaczy optycznych oraz enzymów. Preparat przeznaczony jest do prania tkanin białych. Lekko alkaliczny odczyn preparatu, związki powierzchniowo czynne oraz enzymy sprawiają, że Clax Bioextra Automat skutecznie usuwa typowe zabrudzenia, zwłaszcza tłuszcze, oleje roślinne i plamy białkowe. Związki kompleksujące jony twardości wody zapobiegają ich wytrącaniu się i osadzeniu się na pranych tkaninach, co chroni białą bieliznę przed szarzeniem. Wybielacze i rozjaśniacze optyczne zapewniają biel pranych tkanin. Preparat może być stosowany do wszelkich rodzajów tkanin (z wyjątkiem wełny i jedwabiu), w szerokim zakresie temperatur.

Cechy:

- skutecznie usuwa typowe zabrudzenia (zwłaszcza białkowe, olejowe i tłuszczowe);
- zapobiega szarzeniu bielizny;
- zawiera wybielacze i rozjaśniacze optyczne, co zapewnia biel pranych tkanin;
- przeznaczony do ręcznego dozowania.

Właściwości:

Postać:	biały proszek
Gęstość nasypowa:	0,6 - 0,7 kg/l
pH (1%, 20°C):	10,4 - 10,6

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia:

Produkt dostępny w opakowaniu: worek 18kg.

Clax Bioextra Automat może być stosowany do zamaczania, prania wstępnego i głównego. Dozowanie preparatu zależy od ilości zabrudzeń, twardości wody i etapu prania i wynosi 5–10 g/kg suchego wsadu w etapie zamaczania, 10–20 g/kg suchego wsadu w praniu wstępnym i 10–15 g/kg suchego wsadu w praniu głównym.

Atesty, pozwolenia, opinie

- preparat **Clax Bioextra Automat** posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny nr HŻ/08302/02 z dnia 22.05.2002.



Clax Bioextra Automat

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Clax Bioextra Automat**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
dok.poland@diversey.com
www.diversey.com