



GHARIENI MLW F1 MULTISENSE - Leżanka MLW F1 w wersji Multisense oferuje wszystko, co jest niezbędne do przeprowadzenia zabiegu Wellness.

Obojętne, czy jest to odpowiednie ciepło, masaż wibracyjny w ulubionym rytmie, delikatne kołysanie, nastrojowe oświetlenie czy tapicerka indywidualnie dostosowująca się do klienta leżanka MLW F1 Multisense umożliwia ustawianie wszystkich tych funkcji przy pomocy specjalnego panelu. Dodatkowo panel ten służy do sterowania urządzeniami Audio (np. MP3-Player lub słuchawki).

Leżanka MLW F1 Multisense posiada następujące funkcje:

- Vibro-Musik
- Vibro-Massage
- Soft-Wave
- Chromo Light-Shower
- Thermo-System
- Airback-System
- Regulacja zewnętrznego źródła Audio
- Regulacja natężenia dźwięku w słuchawkach
- Regulacja zewnętrznego źródła światła
- Do 6 silników sterujących funkcjami leżanki

Funkcje - opis:

- Music - Regulacja natężenia dźwięku w słuchawkach lub wbudowanych głośnikach
- Vibro - Music - Przy pomocy tej funkcji można odczuwać muzykę całym ciałem z podłączonego urządzenia Audio. Aby indywidualnie dostosować odczucia do potrzeb klienta można każdą część materaca ustawić osobno.
- Soft Wave - Przy pomocy tej funkcji można ustawić kilka zaprogramowanych wersji kołysania leżanką. Intensywność kołysania można regulować, również indywidualnie każdą z części tapicerki.
- Chromo Light Shower - Na tylnej części panelu sterującego znajduje się oświetlenie LED, dzięki któremu można ustawić 8 różnych kolorów oświetlenia.
- Airback System - Komfort leżanki można poprawić dodatkowo przez



wbudowane trzy komory Airback w części pleców i dwie komory w części nóg. Można zapamiętać trzy różne wersje ustawień.

Dane techniczne:

- Wysokość: 57 - 92 cm
- Długość: 203 cm
- Szerokość: (S) 76cm, (M) 85cm, (L) 92 cm
- Udźwig: 180kg
- Maksymalne obciążenie: 200kg

