



Szybka drukarka kolorowych etykiet o wysokiej jakości do użytku na miejscu, przeznaczona do drukowania wielu różnorodnych etykiet przy niskim koszcie jednostkowym.

Drukarka ColorWorks C3500 (TM-C3500) umożliwia drukowanie różnorodnych kolorowych etykiet, biletów i metek na własne potrzeby firmy. Wyposażono ją w mechanizm druku w wysokiej jakości z prędkościami druku do 103 mm/s oraz osobne wkłady atramentowe. Pozwala to drukować etykiety w zależności od potrzeb, bez kosztownego zlecenia produkcji na zewnątrz.

Drukuj własne etykiety

Drukarkę ColorWorks C3500 (TM-C3500) można łatwo skonfigurować i drukować własne kolorowe etykiety. Urządzenie świetnie poradzi sobie zarówno z etykietami na opakowania zawierającymi kolorowe logo i ilustracje, jak i biletami czy identyfikatorami zawierającymi kody kreskowe i ważne informacje o produkcie. Pomaga również przestrzegać międzynarodowych wytycznych GHS dotyczących zawartości niebezpiecznych substancji w etykietach, ponieważ etykiety są dostosowywane do potrzeb, a nie drukowane z gotowych szablonów.

Wysoka jakość i trwałość

Zastosowanie osobnych wkładów atramentowych pozwala drukować szybko schnące etykiety wysokiej jakości, odporne na ścieranie, działanie wody i blaknięcie. Etykiety zawsze wyglądają doskonale, a dzięki wysokiej trwałości atramentu pigmentowego są przydatne w bardzo różnych zastosowaniach.

Łatwa w obsłudze 4-kolorowa drukarka etykiet

Drukarka potrafi drukować na wielu rodzajach materiałów, w tym na matowych i błyszczących papierach powlekanych oraz folii. Dzięki temu można drukować dokładnie takie etykiety, jakie są aktualnie potrzebne. Ekran LCD pokazuje ilość atramentu i informacje o stanie drukarki, natomiast obsługa od przodu i proste oprogramowanie konfiguracyjne sprawiają, iż posługiwanie się urządzeniem nie wymaga specjalistycznego szkolenia.

Oszczędność pieniędzy

Zastosowanie osobnych wkładów atramentowych przekłada się na znacznie niższy jednostkowy koszt druku, ponieważ wystarczy wymienić tylko zużyty wkład.



KLUCZOWE CECHY

- **Trwałe wydruki**
Trwały atrament pigmentowy
- **Duże szybkości drukowania**
Drukowanie etykiet z szybkością do 103 mm/s
- **Matowe, błyszczące i inne**
Drukowanie na wielu różnych rodzajach nośników
- **Łatwa obsługa**
Ekran LCD pokazuje stan atramentów i drukarki
- **Oszczędność kosztów**
Pojedyncze wkłady atramentowe

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Szeregowa drukarka atramentowa
Konfiguracja dyszy	360 dysz dla każdego koloru
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Technologia tuszów	DURABrite™ Ultra
Kategoria	Drukarka biurowa do drukowania kolorowych etykiet

DRUKOWANIE

Szybkość drukowania	Max. 103 mm/s na 360 x 360 DPI (szerokość druku 56 mm)
Rozdzielczość druku	Max. 720 x 360 DPI
Szerokość druku	maks. 104 mm

OBSŁUGIWANE NOŚNIKI

Formaty	Rolka (średnica zewnętrzna: 4 cale), Papier harmonijkowy
Szerokość	Min 30 mm, Max 112 mm
Rodzaj	Etykieta ciągła, Papier ciągły, Etykieta cięta, Papier z czarnym znacznikiem, Etykieta z czarnym znacznikiem

INFORMACJE OGÓLNE

Przyłącza	Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Złącze USB 2.0 typu B
Automatyczna gilotyna	Tak W zestawie
Zasilanie	Zewnętrzne
Napięcie zasilania	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Pobór mocy	Printing: Appx. 30 W, w trybie czuwania: Appx. 3 W
Niezawodność	MTBF: 88.000 godzin(y) , Średnia liczba cykli między awariami: 9.800.000 — liczba przejeżdż
Temperatura/wilgotność	Printing: 10~ 35 °C (20~ 80 % RH), Storage: -20~ 60 °C (5~ 85 % RH)
Wymiary produktu	310 x 283 x 261 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	12 kg

ColorWorks C3500

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Urządzenie podstawowe
- Papier rolkowy
- Maintenance box

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Premium Matte Label Cont.R, 105mm x 35m (C33S045727)
- SJIC22P(C): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Cyan) (C33S020602)
- SJIC22P(K): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Black) (C33S020601)
- SJIC22P(M): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Magenta) (C33S020603)
- SJIC22P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (yellow) (C33S020604)
- SJMB3500: Maintenance box for ColorWorks C3500 series (C33S020580)
- Premium Matte Label - Continuous Roll: 51mm x 35m (C33S045417)
- Premium Matte Label - Continuous Roll: 76mm x 35m (C33S045418)
- Premium Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 35m (C33S045419)
- Matte Label - Continuous Roll: 76mm x 43m (1516052)
- Matte Label - Continuous Roll: 105mm x 43m (1516054)
- Premium Matte Ticket - Roll: 80mm x 50m (C33S045389)
- Premium Matte Ticket - Roll: 102mm x 50m (C33S045390)
- Premium Matte Label - Coil: 220mm x 750m (C33S045528)
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 650 labels (C33S045531)
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 440 labels (C33S045532)
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 225 labels (C33S045533)
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 650 labels (C33S045534)
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 265 labels (C33S045535)
- High Gloss Label - Continuous Roll: 102mm x 33m (C33S045538)
- High Gloss Label - Continuous Roll: 76mm x 33m (C33S045537)
- High Gloss Label - Continuous Roll: 51mm x 33m (C33S045536)
- High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 610 labels (C33S045539)
- High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 415 labels (C33S045540)
- High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 210 labels (C33S045541)
- High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 610 labels (C33S045542)
- High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 250 labels (C33S045543)
- High Gloss Label - Coil: 220mm x 750m (C33S045529)
- PE Matte Label - Continuous Roll: 51mm x 29m (C33S045544)
- PE Matte Label - Continuous Roll: 76mm x 29m (C33S045545)
- PE Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 29m (C33S045546)
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 535 labels (C33S045547)
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 365 labels (C33S045548)



Better Products
for a Better Future
<http://eco.epson.com>



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®