



SANO Transportgeraete GmbH
 Am Holzpoldlgut 22
 4040 Lichtenberg / Linz
 Austria

Tel. +43 7239 / 510 10
 Fax +43 7239 / 510 10-14
 office@sano.at

www.sano.at

Euromobil Sp. z o.o.
 Paprotnia 29
 95-060 Brzeziny
 Polska

Tel. +48 42 / 652 05 57, Fax +48 46 / 874 50 20
 Kom. +48 601 170 215, Kom. +48 607 447 777
 biuro@emobil.com.pl

www.cargomobil.pl

Z zastrzeżeniem zmian bez wcześniejszego powiadomienia / Międzynarodowy patent / LIFTKAR HD 2015-07



Transporter
 ciężkich ładunków do 330 kg.



LIFTKAR[®] HD

SANO makes life easier.

LIFTKAR[®] HD

SANO makes life easier.



LIFTKAR HD

WSZECHSTRONNY I OPLACALNY

TRANSPORTER CIĘŻKICH ŁADUNKÓW DO 330 KG

Ciężkie ładunki to trudne ładunki. Zwłaszcza w transporcie w górę i w dół po schodach. To naprawdę duże obciążenie dla pleców i stawów. Istnieje duże ryzyko wypadków. Czasami potrzebne są dwie lub nawet trzy osoby by wykonać daną pracę. Z LIFTKAR HD można transportować ciężkie ładunki szybko i bezpiecznie w górę i w dół po schodach.

Od ciężkich kotłów i sprzętu AGD aż po obszerne rolki linoleum - z LIFTKAR HD rzetelnie, szybko i łatwo poradzisz sobie z problemem transportu. Schodołaz Sano jest idealny do stosowania w firmach transportowych i logistycznych, handlu detalicznym i hurtowym oraz przemyśle.

Sercem LIFTKAR HD..

.. jest doskonale wyważona podstawa jezdna z dwoma ustawieniami prędkości oraz trybami pracy ciągłej lub przerywanej. System hamulcowy uruchamiany przy krawędzi stopnia gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Seria LIFTKAR HD jest przeznaczona dla ładunków do 330 kg. Modułowy asortyment produktu umożliwia wybór odpowiedniego schodołazu do twoich potrzeb:

LIFTKAR HD Universal

przeznaczony dla wysokich i ciężkich ładunków, takich jak automaty z napojami i stopy ciężkich skrzynek.

LIFTKAR HD Fold

przeznaczony dla kompaktowych ciężkich ładunków, takich jak piece żeliwne lub kopiarki.

LIFTKAR HD Dolly

przeznaczony dla tras transportowych z długimi odcinkami płaskimi.





LIFTKAR HD Universal

PEŁNA MOC DLA WYSOKICH I CIĘŻKICH ŁADUNKÓW

Niezależnie czy to skrzynie elektryczne, automaty vendingowe z napojami, automaty do gier, duże kotły, zbiorniki solarne, ciężkie rolki linoleum lub stosy skrzyń, LIFTKAR HD Uni został specjalnie zaprojektowany do transportowania wysokich i ciężkich ładunków na każdym rodzaju schodów.

Jeśli przenoszenie wysokich obiektów było zwykle problemem, LIFTKAR HD Uni wykona to zadanie bez wysiłku z jego mocnym silnikiem.

Dzięki swej smukłej konstrukcji i innowacyjnej technologii wspinania się, wysokie i ciężkie przedmioty mogą być przewożone bezpiecznie i bez wysiłku w górę i w dół w wąskich klatkach schodowych, a nawet po schodach krętych.

Aby jeszcze bardziej ułatwić transport dostępna jest również półka HD z 4 podwójnymi kółkami: teraz LIFTKAR HD może być przemieszczany bez wysiłku po płaszczyźnie w pozycji pionowej bez przechylania.

LIFTKAR HD Universal - Nr. Art. 060 701



LIFTKAR HD UNIVERSAL



PEŁNA MOC DLA WYSOKICH I CIĘŻKICH ŁADUNKÓW

Niezależnie czy to skrzynie elektryczne, automaty vendingowe z napojami, automaty do gier, duże kotły, zbiorniki solarne, ciężkie rolki linoleum lub stopy skrzyń, LIFTKAR HD Uni został specjalnie zaprojektowany do transportowania wysokich i ciężkich ładunków na każdym rodzaju schodów.

Numer artykułu	LIFTKAR HD Universal Nr. Art. 060 071	
Prędkość	ok. 6 - 10 stopni / min	
Waga z baterią	38 kg	
Waga bez baterii	34 kg	
Zasięg (w zależności od transportowanej wagi)	200 kg: ok. 220 stopni 250 kg: ok. 190 stopni 330 kg: ok. 120 stopni	
Wymiar półki	530 x 183 mm	
Udźwig	do 330 kg	

LIFTKAR HD FOLD



IDEALNY DO TRANSPORTU KOMPAKTOWYCH, CIĘŻKICH ŁADUNKÓW

Kopiarki, piece żeliwne, kotły, kontenery na pościel, baterie do systemów telefonicznych, silniki pneumatyczne itp wszystkie mają jedną wspólną cechę: są zwarte i ciężkie. Jeśli obiekt ma bardzo nisko środek ciężkości, to naprawdę trzeba przykucać by utrzymać równowagę. A to naprawdę ogromne obciążenie dla pleców. Chyba, że do transportu tych ładunków użyjesz LIFTKAR HD Fold.

Numer artykułu	LIFTKAR HD Fold Nr. Art. 060 705	
Prędkość	ok. 6 - 10 stopni / min	
Waga z baterią	39 kg	
Waga bez baterii	35 kg	
Zasięg (w zależności od transportowanej wagi)	200 kg: ok. 220 stopni 250 kg: ok. 190 stopni 330 kg: ok. 120 stopni	
Wymiar półki	530 x 183 mm	
Udźwig	do 330 kg	

LIFTKAR HD DOLLY



IDEAŁ – NAWET NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI

Schody już za nami ale nadal mamy teren poziomy do pokonania. Z LIFTKAR HD Dolly można zwiększyć swą prędkość nawet na płaskiej powierzchni. Gdy pokonaliśmy już barierę schodów, zintegrowany system Dolly wkracza do gry na odcinkach płaskich.

Numer artykułu	LIFTKAR HD Dolly Nr. Art. 060 706	
Prędkość	ok. 6 - 10 stopni / min	
Waga z baterią	44 kg	
Waga bez baterii	40 kg	
Zasięg (w zależności od transportowanej wagi)	200 kg: ok. 220 stopni 250 kg: ok. 190 stopni 330 kg: ok. 120 stopni	
Wymiar półki	530 x 183 mm	
Udźwig	do 330 kg	

LIFTKAR HD FOLD DOLLY



DOLLY Z ERGONOMICZNYM REGULOWANYM UCHWYTEM

LIFTKAR HD Fold Dolly posiada wszystkie zalety modelu Dolly plus ergonomiczny uchwyt umożliwiający idealne dopasowanie środka ciężkości do ładunku. Teraz możesz chronić swoje plecy zarówno w trakcie przeniesienia dużych ciężarów po schodach, jak również transportowania ich po powierzchniach płaskich.

Numer artykułu	LIFTKAR HD Fold Dolly Nr. Art. 060 711	
Prędkość	ok. 6 - 10 stopni / min	
Waga z baterią	45 kg	
Waga bez baterii	41 kg	
Zasięg (w zależności od transportowanej wagi)	200 kg: ok. 220 stopni 250 kg: ok. 190 stopni 330 kg: ok. 120 stopni	
Wymiar półki	530 x 183 mm	
Udźwig	do 330 kg	

AKCESORIA

TAK ELASTYCZNE JAK WYMAGANIA NASZYCH KLIENTÓW.

Oferujemy Państwu szeroką gamę akcesoriów pozwalających na przekształcenie LIFTKAR HD w eksperta ukierunkowanego w Państwa dziedzinie. Z tymi akcesoriami i optymalizacją codziennej pracy, możesz mieć pewność najwyższej wydajności, doskonałej organizacji i najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy.



Ładowarka BC 100-230 VAC

Z wyświetlaczem LCD wskazującym stan naładowania i funkcją testowania baterii. Nr. Art. 930 606



Ładowarka samochodowa BC 10-30 VDC

Odpowiednia do 12 V lub 24 V zasilania pojazdu. Nr. Art. 930 600



Blokada baterii

Utrzymuje baterię w miejscu na wyboistym terenie. Nr. Art. 930 140



Uchwyt do baterii z ładowarką

Do ładowania baterii zamienniej w pojeździe. Nr. Art. 930 114



Szybkowymienna Bateria BU

Z zintegrowanym przyciskiem "On/Off". Nr. Art. 004 110



Pas zabezpieczający - 3,50 m

Ze specjalnym hakiem dla bezpiecznego mocowania ładunku i wytrzymałą metalową klamrą. Nr. Art. 930 123



Półki HD

680 x 300 mm, Nr. Art. 960 108
530 x 400 mm, Nr. Art. 960 109
590 x 300 mm, Nr. Art. 960 110
780 x 190 mm, Nr. Art. 960 111
590 x 210 mm, Nr. Art. 960 112
900 x 210 mm, Nr. Art. 960 113



Półki HD z kółkami

Szerokość półki 464 mm, głębokość półki 345 mm
Nr. Art. 930 101
Szerokość półki 535 mm, głębokość półki 345 mm
Nr. Art. 930 105

Wszystkie zalety w mgnieniu oka

- > udźwig do 330 kg, wysokość stopni do 22 cm
- > dwa tryby pracy i lekka modułowa konstrukcja
- > wytrzymała rama z opatentowanych Sano profili aluminiowych
- > innowacyjny, zintegrowany system hamulcowy wykrywający krawędź stopnia
- > ergonomiczne uchwyty z gumową powłoką antypoślizgową
- > doskonale wyważona podstawa jezdna
- > GÓRA / DÓŁ przełącznik po obu stronach uchwytu dla lewo- i praworęcznych operatorów



LIFTKAR HD Fold

IDEALNY DO TRANSPORTU KOMPAKTOWYCH, CIĘŻKICH ŁADUNKÓW

Kopiarki, piece żeliwne, kotły, kontenery na pościel, baterie do systemów telefonicznych, silniki pneumatyczne itp wszystkie mają jedną wspólną cechę: są zwarte i ciężkie. Jeśli obiekt ma bardzo nisko środek ciężkości, to naprawdę trzeba przykucnąć by utrzymać równowagę. A to naprawdę ogromne obciążenie dla pleców. Chyba, że do transportu tych ładunków użyjesz LIFTKAR HD Fold.

Z LIFTKAR HD Fold można dostosować nachylenie uchwytów do dokładnego środka ciężkości towarów transportowanych. Oznacza to, że można utrzymać wyprostowaną postawę podczas manewrowania schodolazem nawet z najcięższymi ładunkami w górę i w dół po schodach.

To takie proste: wystarczy zwolnić dźwignię, aby ustawić idealną pozycję uchwytów w kilka sekund. Tarcze cierne zapewniają pozostanie uchwytu bezpiecznie na miejscu po dokręceniu dźwigni.

Nazwa mówi sama za siebie: w LIFTKAR HD Fold uchwyt można złożyć tak, że schodolaz może być umieszczony nawet w najmniejszym pojeździe transportowym.

LIFTKAR HD Fold - Nr. Art. 060 705





LIFTKAR HD DOLLY & FOLD DOLLY

IDEAŁ – NAWET NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI

Schody już za nami ale nadal mamy teren poziomy do pokonania. Z LIFTKAR HD Dolly można zwiększyć swą prędkość nawet na płaskiej powierzchni. Gdy pokonałszy już barierę schodów, zintegrowany system Dolly wkracza do gry na odcinkach płaskich.

Pokonywanie schodów w górę i w dół nie jest jedynym problem. Często trzeba przejść przez parking i pomieszczenia firmowe. Dzięki systemowi Dolly można teraz zrobić to dużo szybciej.

Z rozłożonymi podpórkami jezdny, ciężkie ładunki mogą być transportowane na równym podłożu przy minimalnym wysiłku. System jest aktywowany w krótkim czasie: wystarczy przechylić LIFTKAR HD, rozszerzyć Dolly i zablokować w miejscu. Przekształca się w sekundach ze schodołazu w urządzenie do pchania na równym podłożu. System Dolly użyteczny jest również podczas transportu wysokich ładunków przez standardowe drzwi.

Na obszarach, takich jak place budowy i kostka brukowa, świetnie sprawdzają się wzmocnione opony bieżnikowane odporne na przebicie.

Wersja Dolly jest dostępna zarówno dla modelu Uni jak i Fold.

LIFTKAR HD Dolly - Nr. Art. 060 705

LIFTKAR HD Fold Dolly - Nr. Art. 060 711

