

WorkForce DS-530



Inteligentny skaner z podajnikiem arkuszy, usprawniający pracę dzięki nowatorskim funkcjom skanowania różnych typów dokumentów

Dzięki udoskonalonej obsłudze nośników i innowacyjnym inteligentnym funkcjom zapewniającym wysoki poziom integralności danych model WorkForce DS-530 stanowi świetne, wydajne rozwiązanie, które można z łatwością wdrożyć w każdym biurze. Automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 50 arkuszy, szybkość skanowania sięgająca 35 str./min (do 70 obr./min) oraz obsługa szerokiej gamy nośników pozwalają na błyskawiczne skanowanie, indeksowanie, archiwizowanie oraz udostępnianie dokumentów biznesowych.

Inteligentne funkcje zwiększają wydajność, dokładność i wiarygodność danych
Pierwszy w branży tryb skanowania precyzyjnego¹ dokumentów pogniecionych lub delikatnych sprawia, że skanowanie trudnych w obsłudze nośników nigdy nie było takie proste. Aktywny system rolek separujących zapobiega podawaniu dwóch arkuszy jednocześnie, dzięki czemu żadna kartka nie zostanie pominięta. Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy oznacza, że można skanować trudne w obsłudze nośniki, takie jak koperty czy dokumenty z naklejonymi notatkami. Tryb automatycznego skanowania umożliwia przetwarzanie bardzo dużych ilości dokumentów, które mogą być skanowane jako jeden plik.

Duża wszechstronność

Opcjonalny zestaw skanera płaskiego umożliwia wydajne skanowanie różnego rodzaju nośników, począwszy od znaczków po paszporty i książki. Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne gwarantuje szybkie przetwarzanie dokumentów, przy czym możliwe jest skanowanie materiałów o różnej grubości, takich jak cienki papier o gramaturze 27 g/m² i gruby karton o gramaturze 413 g/m². Arkusz przenoszący A3 przyspiesza proces, automatycznie cyfrowo zszywając ze sobą większe dokumenty.

Różne opcje połączenia

Szybkie złącze USB 3.0 ze sterownikami TWAIN i ISIS zapewnia większą zgodność z systemami zarządzania dokumentami.

Oprogramowanie do optymalizacji obrazu i zarządzania dokumentami

Oprogramowanie Epson Scan 2.0 ułatwia edytowanie obrazów dzięki takim funkcjom jak korekcja przekosów czy automatyczne obracanie, natomiast Document Capture Pro jest prostym w obsłudze rozwiązaniem do skanowania i zapisywania elektronicznych dokumentów za pomocą jednego przycisku.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Pierwszy w branży tryb skanowania precyzyjnego¹**
Skanowanie dokumentów pogniecionych, długich i delikatnych bez zwiększania rozmiaru plików
- **Aktywny system rolek separujących**
Zapobieganie podawaniu dwóch arkuszy jednocześnie, dzięki czemu żadna kartka nie zostanie pominięta
- **Opcjonalny zestaw skanera płaskiego**
Skanowanie różnych nośników, od znaczków po paszporty, książki i nie tylko
- **Tryb automatycznego skanowania**
Szybkie przetwarzanie dużych ilości dokumentów
- **Opcjonalny interfejs sieciowy**
Łatwe współużytkowanie skanera dzięki skanowaniu za pomocą jednego przycisku („push scan”) oraz wstępnie utworzonym profilom zadań

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Typ skanera	Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF	50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	215,9 mm x 6.096 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive
Głębokość kolorów	Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik	Tak

SKANER

Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
----------------	-------------------------------

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 35 Str./min. - Kolor: 35 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 70 obrazów/min - Kolor: 70 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
---------------------	--

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Pojemność	50 Arkusze
Dzienna wydajność niezawodnej pracy	4.000 Strony
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak
Gramatura papieru na ADF	Ładowanie automatyczne: 27 - 413 g/m ²

FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Spadek gęstości kolorów RGB, Zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru, Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Rozszerzona edycja obrazu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Poprawa koloru RGB, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR
Formaty edycji	JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A
Funkcje kompresji pliku	Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu

ZŁĄCZA

Przylączka	USB 3.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) (opcja)
Panel interfejsu sieciowego	Opcjonalnie
Ustawienia Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/pełny druk dwustronny/półowiczny druk dwustronny
Typ panelu	5-wierszowy panel LCD z funkcjami „Push Scan”
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
obsługa IPv6	Tak
Blokada panelu z hasłem	Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)

INFORMACJE OGÓLNE

Wymiary produktu	296 x 169 x 176 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,7 kg
Sterowniki	TWAIN, WIA, ISIS (do pobrania z Internetu)
Załączone oprogramowanie	Epson Document Capture (tylko Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (bezpłatne pobieranie), Epson Scan 2, Newsoft Presto BizCard 5.6

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesiący Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

WorkForce DS-530

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- Kabel USB
- Karta gwarancyjna

OPCJONALNE AKCESORIA

- Carrier Sheet 5 sheets
B12B819051
- Roller Assembly Kit
B12B819031
- Cleaning Kit
B12B819291
- Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB
- Interfejsu sieciowego
B12B808451

WorkForce DS-530

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	B11B226401
Kod kreskowy	8715946551906
Wymiary opakowania pojedynczego	368 x 251 x 292 mm
Waga pudełka	4,5 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Rozmiar palety	49 szt.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

1. W porównaniu ze skanerami z podajnikiem, w zakresie prędkości od 25 do 39 str./min, na podstawie danych ze stron internetowych i broszur na temat pięciu najlepiej sprzedających się modeli w regionie EMEA w roku 2015, według raportu InfoSource Document Management Scanner Sales Full Year 2015.
2. Wymaga pobrania z witryny internetowej firmy Epson

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON[®]