

WorkForce DS-570W



Bezprzewodowy skaner z podajnikiem arkuszy, usprawniający pracę dzięki nowatorskim funkcjom skanowania różnych typów dokumentów.

Dzięki udoskonalonej obsłudze nośników i innowacyjnym inteligentnym funkcjom zapewniającym wysoki poziom integralności danych bezprzewodowy skaner WorkForce DS-570W stanowi świetne, wydajne rozwiązanie, które można z łatwością wdrożyć w każdym biurze. Automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 50 arkuszy, duża szybkość skanowania sięgająca 35 str./min (do 70 obr./min), łączność Wi-Fi, NFC i port USB 3.0 umożliwiają błyskawiczną łączność oraz skanowanie, edytowanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentów biznesowych.

Inteligentne funkcje zwiększają wydajność, dokładność i wiarygodność danych
Pierwszy w branży tryb skanowania precyzyjnego¹ dokumentów pogniecionych lub delikatnych sprawia, że skanowanie trudnych w obsłudze nośników nigdy nie było takie proste. Aktywny system rolek separujących zapobiega podawaniu dwóch arkuszy jednocześnie. Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy oznacza, że można skanować trudne w obsłudze nośniki, takie jak koperty czy dokumenty z naklejonymi notatkami. Tryb automatycznego skanowania umożliwia przetwarzanie bardzo dużych ilości dokumentów jako jednego pliku.

Duża wszechstronność

Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne gwarantuje szybkie przetwarzanie dokumentów, przy czym możliwe jest skanowanie materiałów o różnej grubości, takich jak cienki papier o gramaturze 27 g/m² i gruby karton o gramaturze 413 g/m². Błyskawicznie rozpoznawany arkusz przenoszący A3 automatycznie cyfrowo zszywa ze sobą większe dokumenty.

Różne opcje połączenia

Łączność bezprzewodowa umożliwia łatwe skanowanie do urządzeń mobilnych, tabletów i stacji roboczych z obsługą Wi-Fi. Wbudowana funkcja NFC zapewnia błyskawiczną łączność bezprzewodową. Szybkie złącze USB 3.0 ze sterownikami TWAIN i WIA zapewnia większą zgodność z systemami zarządzania dokumentami.

Oprogramowanie do optymalizacji obrazu i zarządzania dokumentami

Oprogramowanie Epson Scan 2.0 ułatwia edytowanie obrazów dzięki takim funkcjom jak korekcja przekosów czy automatyczne obracanie, natomiast Document Capture Pro³ jest prostym w obsłudze rozwiązaniem do skanowania i zapisywania elektronicznych dokumentów za pomocą jednego przycisku.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Skanowanie bezprzewodowe**
Łatwe skanowanie do urządzeń mobilnych, tabletów i stacji roboczych z obsługą Wi-Fi
- **Pierwszy w branży tryb skanowania precyzyjnego¹**
Skanowanie dokumentów pogniecionych, długich i delikatnych bez zwiększania rozmiaru plików
- **Aktywny system rolek separujących**
Zapobieganie podawaniu dwóch arkuszy jednocześnie, dzięki czemu żadna kartka nie zostanie pominięta
- **Tryb automatycznego skanowania**
Szybkie przetwarzanie dużych ilości dokumentów
- **Opcjonalny interfejs sieciowy**
Łatwe współużytkowanie skanera dzięki skanowaniu za pomocą jednego przycisku („push scan”) oraz wstępnie utworzonym profilom zadań

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Typ skanera	Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF	50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	215,9 mm x 6.096 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive
Głębina kolorów	Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny

SKANER

Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
----------------	-------------------------------

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 35 Str./min. - Kolor: 35 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 70 obrazów/min - Kolor: 70 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
---------------------	--

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Pojemność	50 Arkusze
Dzienna wydajność niezawodnej pracy	4.000 Strony
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak

FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Spadek gęstości kolorów RGB, Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Rozszerzona edycja obrazu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Poprawa koloru RGB, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR
Formaty edycji	JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, PDF/A
Funkcje kompresji pliku	Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu

ZŁĄCZA

Przyłącza	Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) (opcja), Złącze USB 2.0 typu B (opcja)
-----------	--

Panel interfejsu sieciowego

Ustawienia Ethernet	Opcjonalnie
Typ panelu	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/pełny druk dwustronny/półowiczny druk dwustronny
Obsługiwane protokoły	5-wierszowy panel LCD z funkcjami „Push Scan”
Obsługa IPv6	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
Blokada panelu z hasłem	Tak
	Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)

INFORMACJE OGÓLNE

Wymiary produktu	296 x 169 x 176 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,7 kg
Sterowniki	TWAIN, WIA
Załączone oprogramowanie	Epson Document Capture (tylko Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (bezpłatne pobieranie), Epson Scan 2, Newsoft Presto BizCard 5.6
Kompatybilne systemy operacyjne	Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Wersja XP Professional x64

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesiący Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

WorkForce DS-570W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- Kabel USB
- Dokumenty gwarancyjne

OPCJONALNE AKCESORIA

- Carrier Sheet 5 sheets
B12B819051
- Roller Assembly Kit
B12B819031
- Cleaning Kit
B12B819291
- Interfejsu sieciowego
B12B808451

WorkForce DS-570W

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	B11B228401
Kod kreskowy	8715946552057
szt.	1 Liczba jednostek
Rozmiar palety	49 szt.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. W porównaniu ze skanerami z podajnikiem, w zakresie prędkości od 25 do 39 str./min, na podstawie danych ze stron internetowych i broszur na temat pięciu najlepiej sprzedających się modeli w regionie EMEA w roku 2015, według raportu InfoSource Document Management Scanner Sales Full Year 2015.
2. Zgodny z modelem DS-570W tylko w trybie USB.
3. Wymaga pobrania z witryny internetowej firmy Epson

EPSON[®]