

EB-1470Ui



Zaprojektowane z myślą o pracy zespołowej, idealne, interaktywne rozwiązanie do sal konferencyjnych, ze skalowalnym ekranem laserowym o przekątnej do 100 cali doskonale sprawdzającym się podczas zdalnej współpracy.

Ten interaktywny projektor laserowy jest łatwy w obsłudze i eliminuje koszty związane z eksploatacją urządzenia. Jednocześnie umożliwia uzyskanie doskonałego efektu i zapewnia możliwości współpracy na dużym, skalowalnym wyświetlaczu, który usprawnia dzielenie się wiedzą oraz komunikację. Najważniejsze funkcjonalności: obsługa dotykowa i funkcja dual-pen, rozdzielczość Full HD WUXGA, możliwość udostępniania materiałów z dwóch źródeł na jednym ekranie i funkcja łączności bezprzewodowej oraz zdalnego łączenia się z kilkoma lokalizacjami.

Ekran o przekątnej do 100 cali dla zwiększenia widoczności i czytelności materiałów

Możliwość odczytania dowolnych materiałów przez każdego uczestnika dzięki skalowalnemu obrazowi, laserowemu projektorowi o rozdzielczości Full HD WUXGA oraz technologii 3LCD firmy Epson. Złącze HDMI zapewnia wyższą jakość, ostrość oraz wyrazistość wyświetlanych treści w każdej sali konferencyjnej.

Łączność bezprzewodowa i lustrzane odbicie ekranu

Łatwość udostępniania i prezentowania materiałów przy użyciu różnych funkcji łączności, np. automatycznego włączania, bezprzewodowego łączenia za pomocą aplikacji Epson iProjection lub funkcji lustrzanego odbicia ekranu¹.

Wszechstronne rozwiązanie biurowe

To interaktywne rozwiązanie do sal konferencyjnych łączy funkcje flipchartu, tablicy i konwencjonalnego ekranu w jednym uniwersalnym urządzeniu. Uczestnicy spotkań mogą wyświetlać obraz i nanosić na tablicy zapiski za pomocą różnych urządzeń mobilnych, bez konieczności korzystania ze specjalnego oprogramowania, a także zadbać o bezpieczeństwo informacji, wprowadzając hasła dostępu do spotkań i notatek. Funkcja zdalnego pulpitu pozwala odejść od komputera (także z systemem Windows 10) i prowadzić prezentację z dowolnego miejsca w biurze. W trakcie spotkań można także korzystać ze Skype'a i innych rozwiązań do wideokomunikacji.

Dzielony i przesuwany ekran

Materiały z dwóch różnych źródeł, np. wideokonferencję i prezentację, można wyświetlać w trybie dzielonego ekranu w celu ułatwienia interakcji.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Doskonały obraz o przekątnej do 100 cali**
Rozdzielczość Full HD WUXGA i technologia 3LCD firmy Epson
- **Wszechstronne rozwiązanie konferencyjne**
Połączenie kilku narzędzi biurowych w jednym, interaktywnym urządzeniu ułatwiającym współpracę
- **Większa integracja i współpraca**
Udostępnianie obrazu z kilku urządzeń jednocześnie
- **Dzielony i przesuwany ekran**
Dwa wyświetlacze w jednym — możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazów z różnych źródeł
- **Tryb zdalnego udostępniania tablicy**
Współtworzenie i udostępnianie uczestnikom notatek ze spotkań



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,67 cal z MLA (D10)

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	4.000 lumen - 2.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	4.000 lumen - 2.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Stosunek kontrastu	2.500.000 : 1
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Rozmiar projekcji	70 cal - 100 cal
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m (70 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	0,6 m (100 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6
Odległość ogniskowa	4,2 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	5,8 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylączy	Złącze USB 2.0 typu A (2x), Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście S-Video, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Interfejs dotykowy, Wejście do synchronizacji, Wyjście do synchronizacji, Miracast, Remote Desktop Connection, USB Interface for keyboard, Wyjście DVI (trybu tablicy)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu beprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo beprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna kalibracja, Automatyczne włączanie, Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Instalacja niewymagająca sterowników, Obsługa przez dwa pióra, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Obsługa funkcji dotykowych, Wyświetlacz, Interaktywny, Źródło światła o długiej żywotności, Interfejs audio/wideo MHL, Interaktywność wielu ekranów, Przycisk wyciszania, Adnotacje bez użycia komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Remote Desktop Connection, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Funkcja udostępniania tablicy, Możliwość połączenia z beprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Biała tablica

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	448 W, 332 W (tryb ekonomiczny), 2 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	494 x 437 x 172 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

INNE

Gwarancja	60 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu lub 12.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

EB-1470Ui

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pilot z bateriami
- Urządzenie sterujące
- Instrukcja na płycie CD
- Jednostka obsługi funkcji dotykowych
- Interaktywne pióra
- Kabel zasilający
- Kabel USB
- Uchwyt naścienny
- Etui na pióro
- Warranty card
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Jednostka W-LAN
- Zamienne końcówki pióra
- Urządzenie podstawowe

OPCJONALNE AKCESORIA

- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- ELPSP02
V12H467040
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040

EB-1470Ui

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H876040
Kod kreskowy	8715946641034
Kraj pochodzenia	Filipiny



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

1. — Wymagana aplikacja iProjection oraz połączenie internetowe; obsługiwane są tylko urządzenia z systemami IOS i Android; mogą obowiązywać ograniczenia w zakresie udostępniania plików. Technologia bezprzewodowa Miracast™ jest dostępna tylko w wybranych urządzeniach obsługujących systemy Android 4.2+ i Microsoft Windows 8.1+. Technologia Intel® WiDi wymaga zgodnego systemu z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7+.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®