

Elektroniczne, profesjonalne wagi hakowe przeznaczone do ważenia żywych ryb

Firma MENSOR opracowała nową grupę wag hakowych przeznaczonych do ważenia żywych ryb szczególnie na zawodach wędkarskich. Wagi tego typoszeregu mogą być legalizowane. Wyposażone są one w szereg dodatkowych funkcji, łatwych do stosowania w warunkach polowych

Typoszereg obejmuje grupę wag o zakresach pomiarowych od Max = 3kg do Max = 300kg, np waga WM15P2H posiada zakres pomiarowy: 0 do 15 kg działkę legalizacyjną 5 g.

Cechy charakteryzujące wagi MENSOR przeznaczone dla wędkarzy:

- **Prosta, intuicyjna obsługa.**
- Duży, podświetlany i czytelny wyświetlacz.
- **Krótki czas pomiaru** - przeciętnie około 2 sek.
- Funkcja tarowania w całym zakresie pomiarowym, pamiętanie tary przy kolejnych ważeniach.
- **Funkcja automatycznego zapamiętywania wyniku** ostatniego ważenia i wyświetlanie go na wyświetlaczu (waga włącza się w trybie z włączoną tą funkcją - nie wymaga żadnej dodatkowej obsługi).
- Zasilanie akumulatorowe o dużej pojemności umożliwiające nawet 50 godzin ciągłej pracy.
- Funkcja automatycznego wyłączenia wagi (podczas jej bezczynności) zasilanej akumulatorowo - oszczędzanie akumulatora.
- **Bardzo duża odporność mechaniczna na przeciążenia.**



Funkcje i cechy wagi:



Dodatkowa filtracja



Dodatkowa filtracja



Zapamiętanie wyniku



Cyfry wysw. o wysokości 2,2cm



Akumulator Li-ion do 50h



5 lat gwarancji na przetw. pom.



2 lata gwarancji



Dane techniczne:	Typ wagi					
	WM3P2H	WM6P2H	WM15P2H	WM30P2H	WM60P2H	WM150P2H
Obciążenie maksymalne:	3kg	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg
Obciążenie minimalne:	20g	40g	100g	200g	400g	1kg
Zakres tarowania:	-3kg	-6kg	-15kg	-30kg	-60kg	-150kg
Działka legalizacyjna:	1g	2g	5g	10g	20g	50g
Działka funkcji zwiększonej rozdź.:	0,2g	0,5g	1g	2g	5g	10g
Czas stabilizacji wskazań:	≈2s					
Zakres temp. pracy:	10°C ÷ 40°C					
Zakres temp. przechow.:	-20°C ÷ 60°C					
Klasa IP wagi:	IP 54					
Klasa IP miernika:	IP 54 (można zwiększyć do IP 65)					
Wymiary wagi /szer/głębok/wysok/:	19cm/10cm/16cm			21cm/10cm/19cm		
Masa wagi	1,5kg			1,9kg		
Zasilanie:	wbudowany akumulator Li-ion (50 godz. Ciągłej pracy); zasilacz stabilizowany 12V					