

Univox® AutoLoop

Pierwszy na świecie, w pełni automatyczny,
domowy wzmacniacz pętli indukcyjnej



Cechy

- Pierwszy na świecie w pełni automatyczny wzmacniacz pętli indukcyjnych
- Prosty i łatwy w użytkowaniu, potężnej mocy i krystalicznej jakości dźwięku
- Wszystkie regulacje poziomów są automatycznie kontrolowane przez najbardziej zaawansowany adaptacyjny układ Univox ARW jaki powstał kiedykolwiek
- Połącz się z TV, zestawem stereo lub innym Źródłem audio przed dwa możliwe wejścia mic/ line 3,5 mm
- Nadaje się do wykorzystania wraz z matą indukcyjną, pętlą indukcyjną w sofie lub tradycyjną pętlą rozmieszczoną w pokoju co najmniej 50 m²
- Stylowa i kompaktowa konstrukcja
- Funkcjonalny niebieski LED
- Energooszczędny przy minimalnym zużyciu energii
- Ekologiczny

Bez ustawiania, bez konfiguracji, bez problemów!

Nowy Univox AutoLoop jest pierwszym prawdziwie automatyczny, domowym wzmacniaczem pętli indukcyjnej na świecie! Prosta konfiguracja i rozpoczęcie użytkowania bez narażania utraty krystalicznej jakości i mocy dźwięku dla użytkowników aparatów słuchowych. Niezależnie od typu zastosowanej pętli i jej długości, adaptacyjny układ Automatycznej Regulacji Wzmocnienia zapewni najlepszą jakość dźwięku. Poziom wzmocnienia pętli dobierany jest na podstawie analizy w czasie rzeczywistym relacji między wybranym typem pętli indukcyjnej a natężeniem utworzonego pola. Jest to możliwe tylko dzięki naszemu najbardziej zaawansowanemu rozwiązaniu ARW w historii w rezultacie nie ma potrzeby jakiegokolwiek regulacji głośności. Niebieska dioda LED wskazuje, że wzmacniacz przesyła poprawnie.

Podłącz swój telewizor, zestaw stereo lub inne źródło dźwięku do wzmacniacza pętli przez dwa możliwe wejścia mic / line 3,5 mm. Wystarczy podpiąć sygnał wejściowy następnie połączyć się z wybranym rodzajem pętli indukcyjnej i cieszyć się czystym dźwiękiem. Bez ustawiania, bez konfiguracji, bez problemów! Mimo że wszystko zawarte jest w małym i stylowym pudełku, wzmacniacz jest wystarczająco silny aby obsługiwać pętle indukcyjne w pomieszczeniach mieszkalnych o wielkości co najmniej 50 m².

Wzmacniacz AutoLoop jest stylowy, praktyczny i solidnie wykonany, zbudowany specjalnie do stosowania w domu rodzinnym i z myślą o środowisku. Zgodnie z naszym dążeniem do projektowania przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych produktów, Univox AutoLoop jest napędzany nowoczesnym zasilaczem. Powoduje to bardziej efektywne zarządzanie energią i minimalne jej zużycie w trybie stand-by. Zarówno waga jak i wielkość elegancko zaprojektowanego produktu zmniejsza wykorzystanie materiałów. Wynik: futurystyczne i opłacalny produkt przeznaczony dla domu i opracowany w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.



Hearing excellence since 1965

Oficjalny dystrybutor:

NOVATEL

ul. Turystyczna 1 / 9
43-155 Bieruń
tel: +48 32 201 17 04
fax: +48 32 201 15 11
e-mail: novatel@novatel.pl
www.novatel.pl

 **univox**
BY EDIN

Univox® AutoLoop



Dane techniczne

Zniekształcenia:	Mniej niż 1%
Zakres częstotliwości	100-6000Hz +-3dB
Wyjścia	
Złącze pętli indukcyjnej:	automatyczna regulacja natężenia pola (IEC 60118-4)
Złącze sprężynowe pętli, (7-50m ²):	automatyczna regulacja natężenia pola (IEC 60118-4)
Maksymalny prąd ciągły:	3.5A RMS (automatyczna regulacja odcięcia)
Maksymalne napięcie ciągłe:	10Vpp (automatyczna regulacja odcięcia)
Wejścia	
Wejście ARW zakres:	60dB
Mic/Line:	3mV – 4.2V RMS/2k ² . Phantom Voltage +12V
Line:	4mV-8V RMS/47k
Zewnętrzne źródło zasilania 110- 240 VAC:	12V @ 1.5A, 18VA

Opis produktu i numer katalogowy

Wybierz jeśli:	Tylko wzmacniacz	Mata	Sofa	Pokój
Zasilacz EU	201510	201510P	201510S	201510R
Zasilacz UK	201540	201540P	201540S	201540R
Zasilacz US	201560	201560P	201560S	201560R
Zasilacz AUS	201580	201580P	201580P	201580R

Akcesoria

Numer kat.	Opis
283002	Mata z pętlą indukcyjną
283005	Ośłona do maty z pętlą indukcyjną
283220	Przewód pętli wokół sofy (10 m)
283240	Przewód pętli do pokoju, 50 klipów mocujących
242401	13A Elektretowy mikrofon z zapięciem na rzep do montażu na głośnik, (3 m)
581050	Elektretowy mikrofon krawatowy (1,5 m)
241501	13T Elektretowy mikrofon powierzchniowy na stół konferencyjny (3 m)
281005	Przedłużacz do mikrofonu (3 m)
281006	Przedłużacz do mikrofonu (6 m)
281015	Przewód audio do podłączenia zestawu stereo, 3,5 mm do 2xRCA, (1,5 m)
241601	M-1, Mikrofon na gęsiej szycie na stół, wtyk 3,5 mm (1,5 m)



Univox AutoLoop



Mata z pętlą indukcyjną



Przewód pętli indukcyjnej do montażu wokół sofy



Przewód pętli indukcyjnej do pokoju z 50 klipsami montażowymi



Oficjalny dystrybutor:

NOVATEL

ul. Turystyczna 1 / 9
43-155 Bieruń
tel: +48 32 201 17 04
fax: +48 32 201 15 11
e-mail: novatel@novatel.pl
www.novatel.pl