



# UNIVOX® LISTENER

Odbiornik sygnału z pętli indukcyjnej  
Urządzenie do kontroli jakości sygnału

Z UniVox® Listener możesz szybko i łatwo skontrolować jakość sygnału oraz siłę pola magnetycznego z systemu z pętlą indukcyjną. UniVox Listener został opracowany z myślą o osobach opiekujących się systemem z pętlą indukcyjną, ale także dla samych instalatorów, umożliwiając im sprawdzenie, czy system działa prawidłowo.

UniVox® Listener to także odbiornik sygnału z pętli indukcyjnej, umożliwiający osobom z uszkodzonym słuchem, ale nie wyposażonym w aparaty słuchowe, czerpanie korzyści z zainstalowanego systemu indukcyjnego.

UniVox® Listener można nosić na zapiętej na szyi smyczy. Wszystkie wskaźniki są bardzo czytelne, a obsługa niewiarygodnie prosta.

## Cechy:

- Odbiornik sygnału z pętli indukcyjnej
- Urządzenie kontrolne do systemów z pętlą indukcyjną
- Zielona dioda LED sygnalizuje prawidłowe działanie systemu z pętlą indukcyjną
- Czerwona dioda LED sygnalizuje włączenie urządzenia
- Wbudowany głośnik
- Wyjście słuchawkowe 3,5mm
- Praktyczna, łatwa do otwarcia smycz umożliwi noszenie urządzenia na szyi w prawidłowej pionowej pozycji
- Regulacja głośności i barwy dźwięku
- Banalnie prosta obsługa
- Zasilanie 2x baterie LR03 (AAA) w zestawie

Bo EDIN AB, Förradsvägen 2B, 181 41 LIDINGÖ

Oficjalny dystrybutor: **NOVATEL Sp. z o.o.** 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1  
tel. 32 20 11 704, fax. 32 20 11 511



**NOVATEL**



# UniVox® Listener

## Opis urządzenia

Pobór prądu:		4-10mA
Rodzaj baterii:		2x LR03 (AAA) 1,5V w zestawie
Długość życia baterii:		125-310h dla baterii o pojemności 1250mAh
Wyjście słuchawkowe:		Standardowe gniazdo 3,5mm Jack stereo, impedancja 10Ohm-1kOhm
Wskaźniki LED:	<i>Czerwona LED</i>	Wskaźnik włączenia urządzenia
	<i>Żółta LED</i>	Świeci przy 200mA/m (-6dB dla IEC60118-4)
	<i>Zielona LED</i>	IEC60118-4:2006 jest osiągnięta jeśli wartości szczytowe sygnału osiągną +400mA/m (0dB) +/- 3dB
Dodatkowe informacje	<i>Wymiary</i>	98x64x19mm
	<i>Waga</i>	80g z baterią
	<i>Kolor</i>	Czarny

## UniVox Listener



### Akcesoria

Numer Kat.	Opis
230450	UniVox Listener
230453	UniVox Listener, słuchawki



Numer Kat.	Opis
239005	Słuchawki
175106	Baterie alkaliczne AAA/LR03 1,5V

### Pozostałe

Dokładny pomiar parametrów pola magnetycznego możliwy jest tylko przy użyciu profesjonalnego miernika np. UniVox FSM 2.0



Numer Kat.	Opis
230450	UniVox FSM, miernik siły pola magnetycznego



**Bo EDIN AB**, Förradsvägen 2B, 181 41 LIDINGÖ

Oficjalny dystrybutor: **NOVATEL Sp. z o.o.** 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1  
tel. 32 20 11 704, fax. 32 20 11 511

**NOVATEL**

