

# RIMAGE MEDICAL DISC DEVICE™ 2450

## Nagrywanie płyt CD i DVD z danymi pacjentów

System Rimage MDD 2450 to wydajne, inteligentne rozwiązanie typu in-house. Umożliwia zautomatyzowane tworzenie płyt CD i DVD z danymi pacjentów, zapewniając jednocześnie niskie koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie czasowej.

## Zalety

### Korzystna cena

Rimage MDD 2450 to najbardziej przystępna cenowo propozycja spośród dostępnych na rynku systemów publikacji płyt wyposażonych w drukarkę termiczną. Aby nagrywać płyty za pomocą systemu Rimage, wystarczy komputer PC i specjalne oprogramowanie.

### Możliwość podłączenia do sieci

System MDD 2450 można w prosty sposób podłączyć do sieci, korzystając z zewnętrznego komputera.

### Ochrona przed kurzem

Urządzenie wyposażono w nowe filtry wentylacyjne ograniczające zanieczyszczenie pyłowe we wnętrzu obudowy.

### Zintegrowana drukarka

Rimage Everest™ Encore 400 to jedyna na rynku w pełni zintegrowana drukarka termoretransferowa, wykonująca niezmywalne nadruki z obrazami w wysokiej rozdzielczości i wyraźnym, łatwym do odczytania tekstem. W przeciwieństwie do druku atramentowego etykiety wykonane metodą termoretransferową są odporne na zarysowania, rozmazanie, odklejanie się i blaknięcie wraz z upływem czasu.

### Wysoka wydajność

Karuzela z trzema koszami w standardzie oraz opcjonalną tacką na 50 płyt umożliwia jednocześnie nagrywanie danych wielu pacjentów na różnych nośnikach. Pozwala to całkowicie automatycznie nagrywać do 50 płyt CD-R, DVD-R lub Blu-ray™ na godzinę.

## Narzędzia

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w zakresie projektowania i produkcji sprzętu, w modelu MDD 2450 Rimage oferuje:

- zintegrowaną diodę statusu DiscWatch™,
- dwie szybkowymienne nagrywarki wyjmowane od przodu,
- wyświetlacz LCD informujący o statusie projektów,
- obrotową karuzelę z 3 koszami mieszczącą 150 płyt,
- zewnętrzną tackę na 5 płyt,
- zintegrowaną drukarkę termoretransferową Everest Encore 400,
- wewnętrzne podświetlenie,
- łączność USB 3.1 Gen 1.



## Opcje

- Nagrywarki Blu-ray
- Zewnętrzna tacka na 50 płyt



## SPECYFIKACJA

### MEDICAL DISC DEVICE 2450

<b>Procesor/pamięć RAM/dysk HDD</b>	Sprzęt użytkownika
<b>Liczba nagrywarek</b>	2 CD/DVD (opcjonalnie Blu-ray)
<b>Karuzela / całkowita pojemność</b>	3 kosze / 150 płyt
<b>Tacka na gotowe płyty</b>	5 płyt (opcjonalna zewnętrzna tacka na 50 płyt)
<b>Drukarka</b>	Everest Encore 400
<b>Port USB</b>	USB 3.1 Gen 1
<b>Prędkość druku</b>	60 sekund
<b>Taśmy drukujące</b>	CMY, czarna
<b>Pakiet oprogramowania Rimage Software Suite (RSS)</b>	Zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie unikalnych projektów nadruku, zlecenie zadań, zarządzanie systemem, monitorowanie produkcji i tworzenie własnych aplikacji.  Pakiet oprogramowania obejmuje następujące aplikacje: CD Designer™, QuickDisc™, Rimage System Manager.
<b>Wysokość</b>	48,3 cm
<b>Szerokość</b>	37,6 cm
<b>Głębokość*</b>	49,5 cm
<b>Waga</b>	29 kg
<b>Zasilanie</b>	100 – 240VAC, 60/50 Hz, 3,4 - 2,4A, 500 W (maks.)
<b>Gwarancja</b>	12 miesięcy

\*Z tyłu urządzenia należy zostawić 9 cm wolnej przestrzeni na okablowanie.

## Polecamy

### Umowy serwisowe Rimage

Zwiększ swój zwrot z inwestycji i ogranicz do minimum czas przestoju w przypadku, gdy szybkie rozwiązanie problemu jest koniecznością. Polski dystrybutor, firma Alstor, oferuje pakiety serwisowe dostosowane do Państwa potrzeb, a wszystkie usługi wykonywane są przez wykwalifikowanych inżynierów.

### Zestawy Rimage Media Kit

Do użytkowania w parze z systemem MDD 2450 zaprojektowano specjalny zestaw materiałów eksploatacyjnych Rimage MDD Media Kit. Znajdujące się w nim zoptymalizowane taśmy oraz komplet nośników CD, DVD lub Blu-ray gwarantują, że produkowane płyty będą nie tylko ładnie wyglądać, ale również będą trwałe, a wszystko to w jednym wygodnym opakowaniu i w rozsądnej cenie.

Więcej informacji na temat produktów Rimage znaleźć można na stronie: [www.alstor.pl](http://www.alstor.pl) i [www.rimage.com.pl](http://www.rimage.com.pl)

Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym Blu-ray Disc Association.



ALSTOR Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy  
03-244 Warszawa | ul. Wenecka 12  
[www.alstor.pl](http://www.alstor.pl) | [medical@alstor.com.pl](mailto:medical@alstor.com.pl)