

Nawilżacz ultradźwiękowy Mebby Miś Polar bez ryzyka poparzenia

- uroczy nawilżacz w kształcie Misia
- niezwykle cichy nawilżacz ultradźwiękowy
- chłodna mgielka - zapobiega ewentualnym poparzeniom
- automatyczny wyłącznik

Nawilżacz Mebby Miś Polar pracuje na zasadzie rozbijania kropelek wody na bardzo drobną mgielkę przez wibrację chłodnego powietrza (ultradźwięki - niesłyszalne dla ucha ludzkiego). Dzięki temu nawilżacz Mebby Miś Polar jest **bardzo cichy** i może pracować dłużej, nie przeszkadzając Twojemu dziecku. **Para jest skierowana do góry, co zmniejsza prawdopodobieństwo do gromadzenia się jej na powierzchniach.**

Nawilżacz Mebby Miś Polar wyposażony jest w regulowany system parowy oraz w świecące diody LED sygnalizujące włączenie lub wyłączenie nawilżacza. **Urządzenie wyłącza się automatycznie**, gdy poziom wody jest za niski. Może pracować około 10 godzin bez przerwy. Praktyczny i poręczny pojemnik na wodę daje się demontować.

Dane techniczne

- zasilanie: sieciowe przez zasilacz
- pojemnik na wodę: 2 litry
- czas pracy: do 10 h
- spełnia normy: LVD dyrektywa 73/23/EEC; EMC dyrektywa 89/336/EEC
- temperatura przechowywania: -25 - 70 st. C
- wilgotność przechowywania: 10 - 95 %
- ciśnienie przechowywania: 700 - 1060 hPa
- temperatura pracy: 10 - 40 st. C
- wilgotność pracy: 10 - 70 %
- ciśnienie pracy: 700 - 1060 hPa