

# Nawilżacz parowy FLAEM Hippo Deluxe z systemem chłodzenia

- **bezpieczny dzięki systemowi chłodzenia pary**
- **ekonomiczny dzięki niskiemu zużyciu prądu**
- **cichy i łatwy w użyciu**
- **do stosowania z olejkami eterycznymi**
- **może pracować przez 24 godziny bez uzupełniania**
- **wydłużona gwarancja - aż 5 lat!**

Nawilżacz parowy Flaem Hippo Deluxe zapewnia odpowiednią wilgotność pomieszczenia poprzez wygenerowanie optymalnie ciepłej pary. Woda znajdująca się w pojemniku urządzenia zostaje podgrzana do temperatury wrzenia czyli do 100 stopni Celsjusza, następnie system schładzania strumienia pary obniża ją do 50 stopni Celsjusza. Chłodzenie pary jest udogodnieniem również ze względu na zmniejszenie ryzyka oparzeń.

## CZYSTA PARA - ZDROWIE RODZINY

Nawilżacze parowe wytwarzają czystą parę, która jest bezpieczna dla dróg oddechowych.

Wszelkie bakterie lub wirusy są niszczone w wysokiej temperaturze.

Nawilżacz parowy Flaem Hippo Deluxe może pracować bez przerwy nawet 24 godziny, dedykowany jest powierzchniom do 25 metrów kwadratowych. Przezroczysty pojemnik ułatwia kontrolowanie poziomu wody, regulacja strumienia pary może odbywać się w dwóch trybach minimalnej i maksymalnej. Pojemnik jest tak zaprojektowany by można było stosować olejki eteryczne.

Urządzenie pracuje cicho, dzięki czemu nie przeszkadza w codziennych sprawach domowników, zużywa niewiele energii i jest objęte 5 letnią gwarancją.

## Dane techniczne:

- powierzchnia pomieszczenia: ok. 25m<sup>2</sup>
- napięcie: 230V~50Hz 260 W
- pojemnik: ok. 3,8 l
- czas pracy między uzupełnieniami pojemnika do 24h (przy ustawieniu mocy na MIN)
- wymiary: 27 x 22 x 32 cm
- waga: 1,85 kg
- 5 lat gwarancji