



## ECO DES

Preparat myjąco-dezynfekujący oparty na czwartorzędowej soli amonowej

- skoncentrowany produkt
- do wszelkich powierzchni w kuchni oraz przemyśle spożywczym
- szerokie spektrum działania przeciwko mikroorganizmom

KENOLUX obejmuje produkty przeznaczone do mycia i dezynfekcji, aby zagwarantować bezpieczeństwo i higienę w profesjonalnych kuchniach



## Opis produktu

Kenolux ECO DES jest produktem myjącym i odtłuszczającym przeznaczonym do wszelkich powierzchni w kuchni oraz przemyśle spożywczym.

## Właściwości

Kenolux ECO DES oparty jest na czwartorzędowej soli amonowej, niejonowym zawiązku powierzchniowo-czynnym, izopropanolu, związkach kompleksujących oraz sekwestrujących.

Kenolux ECO DES został głównie stworzony do mycia i dezynfekcji urządzeń oraz powierzchni.

Kenolux ECO DES działa skutecznie przeciwko: *Staphylococcus aureus*, *E. coli* oraz *Enterococcus hirae* w stężeniu 0,5% (wg norm EN) oraz *Streptococcus faecium*, *Mycobacterium smegmatis*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Candida albicans*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Penicillium verrucosum* w stężeniu 1% (wg norm Afnor)

## Sposób użycia

1. Kenolux ECO DES może być stosowany poprzez ręczne nakładanie, spryskiwanie i zanurzanie
2. Stosować na powierzchni uprzednio oczyszczone
3. Stężenie robocze 1 %. Minimalny czas kontaktu 15 – 30 minut.
4. Po wyczyszczeniu spłukać czystą wodą zdatną do picia

## Specyfikacja

Postać ..... niskopieniący, bursztynowy płyn

pH (100%)..... 7

Gęstość (20°C)..... ok. 1,000 kg/l

Punkt krzepnięcia..... -10°C

## Korozyjność i środki ostrożności

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki

Twój dystrybutor:



CID LINES POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Świerkowa 20 Niepruszewo  
64-320 Buk