



DECALC

Odkamieniacz

- kwaśny produkt myjący
- przeznaczony do sprzętu kuchennego, zmywarek oraz innych urządzeń
- skutecznie usuwa kamień

Kenolux obejmuje produkty przeznaczone do mycia i dezynfekcji, aby zagwarantować bezpieczeństwo i higienę w profesjonalnych kuchniach.



Opis produktu

Kenolux DECALC to kwaśny produkt przeznaczony do usuwania kamienia ze sprzętu kuchennego, urządzeń oraz zmywarek.

Właściwości

Kenolux DECALC usuwa kamień ze sprzętu kuchennego oraz urządzeń włączając zmywarki, łaznie wodne, bojery, szybkowary, czajniki do kawy lub herbaty itp.

Kenolux DECALC jest połączeniem kwasów organicznych z niejonowym związkami powierzchniowo-czynnym co zapewnia skuteczne odkamienianie wszelkich powierzchni.

Sposób użycia

Dla urządzeń oraz sprzętu:

1. Zastosować **Kenolux DECALC** w stężeniu 10-30% (100-300 ml na 1 L wody) w zależności od ilości kamienia.
2. Napełnić sprzęt lub zanurzyć w roztworze do momentu usunięcia kamienia.
3. W razie konieczności zetrzeć uporczywy kamień.
4. Wypłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Dla zmywarek:

1. Wyłączyć pompę dozującą.
2. Napełnić zbiornik wodą.
3. Wlać preparat **Kenolux DECALC** do wody w stężeniu 10-20% (100-200 ml na 1 litr).
4. Włączyć urządzenie na 10-15 minut.
5. Opróżnić urządzenie i sprawdzić po chwili.
6. W razie konieczności powtórzyć czynność.
7. Opróżnić urządzenie i dokładnie wypłukać.
8. Pozostawić do wyschnięcia.
9. Włączyć pompę dozującą.

Specyfikacja

Postać transparentna ciecz

pH (1%) ok. 2,5

Gęstość (20oC) ok. 1,1 kg/l

Niepieniący preparat

Silne właściwości odkamieniające połączone z myciem

Korozyjność i środki ostrożności

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki preparatu.

Twój dystrybutor:

