



2370

POLERKA WYSOKOOBROTOWA



2370 POLERKA WYSOKOOBROTOWA

Model		2370
Szerokość robocza	cm	51
Wysokość maszyny z opuszczoną rączką	cm	48
Częstotliwość	Hz	50
Pobór mocy	kW	1,1
Prędkość obrotowa szczotki/padu	obr./min	1650
Nacisk szczotki/padu, zmienny	N/cm ²	0-0.044
Napęd		napęd paskiem
Poziom hałasu z systemem ochrony kurzu	dB(A)	65
Wymiary dł x szer x wys	cm	83 x 57 x 123
Długość kabla	m	20
Waga maszyny	kg	47
Waga maszyny podczas pracy	kg	36



Wyposażenie opcjonalne:

Pady do polerowania wysokoobrotowego.

Wysokoobrotowa polerka z systemem kontroli kurzu zapewniająca szczególnie wysoki i długotrwały połysk.

Polerka Tennant 2370, o ergonomicznej budowie, jest idealnym urządzeniem do zastosowań na każdym rodzaju twardej posadzki, jak również na posadzkach drewnianych, laminowanych, pokrytych kafelkami, PVC czy linoleum. Idealna do zastosowań w pomieszczeniach, gdzie zaleca się ciszę, takich jak: szpitale, biurowce, pomieszczenia edukacyjne, sklepy.

Stosując odpowiedni pad, maszyna Tennant 2370 daje doskonały efekt przy następujących czynnościach:

- Wypolerowanie podłóg pokrytych powłokami zabezpieczającymi, dając wysoki połysk i polepszając wygląd posadzki.
- Utrwalenie i utwardzenie powłok, zwiększając ich żywotność, wytrzymałość oraz zapewniając łatwe i szybkie dzienne utrzymanie posadzek.
- Składana rączka: łatwy transport i przechowywanie.

- Wyjątkowo cicha: idealna do zastosowań w pomieszczeniach, gdzie zaleca się ciszę.
- Ruchoma głowica z regulowanym uchwytem padu oraz regulowanym naciskiem na podłoże.
- Podwójny wyłącznik bezpieczeństwa: zabezpiecza przypadkowe włączenie maszyny w niechcianej pozycji.
- Niski profil: ułatwia dojście do miejsc pod biurkami i kaloryferami.
- Polerka z systemem kontroli kurzu o niskim stopniu natężenia hałasu - jedynie 65 dB(A)
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt dla komfortowej pracy operatora.
- Kontrola nacisku padów: chroni posadzki i ich powłoki przed zniszczeniem
- Kontrola kurzu: tekstylny filtr oraz ruchoma ochrona anty-kurzowa zapewniają zatrzymanie kurzu oraz zapobiegają rozpraszaniu kurzu podczas pracy maszyny.

(Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia)

Tworzymy czysty i bezpieczny świat

Tennant oferuje kompletną linię maszyn i urządzeń oraz wyposażenia dodatkowego i chemii do gruntownego czyszczenia i pielęgnacji każdego typu podłóg. Nasza sieć sprzedaży i serwisu służy pomocą i doradztwem (w tym programy leasingowe) w doborze technologii czyszczenia właściwej dla każdego rodzaju powierzchni podłogowych. Nasz serwis zapewnia kilka programów obsługi serwisowej, wszystkie mające jeden cel: maksymalną skuteczność sprzątnięcia przy minimalnych kosztach oraz optymalnej pracy maszyny.

994677-02/04



TENNANT N.V.
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
The Netherlands
Free phone: 00800-2255 8366
Free fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennantco.com

TENNANT POLAND SP. Z O.O.
Ul. Szeligowska 49
01-320 Warszawa
Polska
Tel : 00 48 22 666 39 73
Fax : 00 48 22 664 51 03
Email : poland.office@tennantco.com
www.tennantco.com