

Tennant F3

Bardzo cicho pracujące urządzenie z pojedynczą tarczą o dużej powierzchni, do profesjonalnego czyszczenia na mokro i na sucho oraz do przygotowywania podłóg do dalszej obróbki. Tennant F3 jest wieloczynnościowym urządzeniem do czyszczenia i konserwacji, bardzo wygodnym w użyciu i stosowania na wielu rodzajach podłóg. Doskonale usuwa wszystkie rodzaje zanieczyszczeń i ślady po gumie oraz trudne do usunięcia plamy. Zastosowanie szczotek lub podkładek oraz zalecanych akcesoriów czyni uniwersalne urządzenie F3 idealnym do:



- Szorowania
- Polerowania
- Usuwania warstwy nablyszczającej
- Intensywnego czyszczenia podłóg przemysłowych

Właściwości

- Ergonomiczna konstrukcja i wygodna obsługa
- Niskie zawieszenie obudowy z silnikiem mimośrodowym
- Blokada bezpieczeństwa i podwójny wyłącznik bezpieczeństwa
- Krótki czas wymiany przewodu zasilania, silnika i przekładni
- Składany uchwyt
- Duże koła transportowe
- Bezpiecznik przeciążeniowy - "termik"
- Mały ciężar (opcjonalnie możliwość dociążenia)
- Niski poziom hałasu (nad wyraz cichy)

Korzyści

- Prostota obsługi
- Optymalne wyważenie i łatwość użycia pod biurkami i grzejnikami
- Podwyższone bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed uruchomieniem maszyny w pozycji pionowej
- Łatwe serwisowanie
- Łatwy transport i składowanie
- Łatwy transportu przez progi i schody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i uszkodzeniem silnika
- Łatwe sterowanie i transport
- Do stosowania w miejscach o podwyższonych ograniczeniach hałasu

Zastosowanie

- Sklepy
- Ośrodki zdrowia
- Budynki biurowe
- Sektor wypoczynkowy
- Szkoły
- Firmy sprzątające



Zbiornik na roztwór (14 L)



Dodatkowe obciążenie



Zestaw padów



Urządzenie podczas pracy

DANE TECHNICZNE F3

		F3
Wymiary urządzenia		
Szerokość robocza	cm	43
Wymiary (dxszxw)	cm	56x43x117
Min. wysokość robocza	cm	13 (powyżej posadzki)
	cm	38 (obudowa silnika)
Masa urządzenia (netto)	kg	30
Układ polerujący		
Średnica szczotki/podkładki	cm	43
Nacisk szczotki/podkładki	g/cm ²	27
Prędkość szczotki/podkładki	obr/min.	165
Zasilanie		
Źródło zasilania		przewód
Długość przewodu	m	12,5 (15 w Wielkiej Brytanii)
Napięcie/Częstotliwość	V/Hz	230/50
Całkowity pobór mocy	W	1000
Klasa bezpieczeństwa	I/II/III	
Poziom hałasu (DIN45635)	dB(A)	59

Konfiguracja

- F3 Urządzenie z pojedynczą tarczą

Osprzęt

- Uchwyt padu • Pady • Szczotka do szorowania

Opcje

- Zbiornik na roztwór (14 L) • Dodatkowe obciążenie (8 kg)

Gwarancja

12 miesięcy na części i 12 miesięcy na sprawne działanie, w zależności co wystąpi pierwsze, wyłączając elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

Werner & Mertz Polska Sp. z o.o.

995720-02/06

TENNANT

Tworzymy czystszy, bezpieczniejszy świat™