



TASKI balimat 45

Ręczna zamiatarka do usuwania luźnych zanieczyszczeń

TASKI balimat 45 to:

- doskonałe rezultaty czyszczenia
- wysoka wydajność
- prosta obsługa
- łatwe utrzymanie



Doskonałe rezultaty czyszczenia

Boczne szczotki kierują luźny brud (kurz, piasek, liście, papiery) z kątów i innych załamania do głównych, cylindrycznych szczotek. Szczotki główne przesuwają zanieczyszczenia do pojemnika na śmieci. TASKI balimat 45 może być używany do czyszczenia wszystkich twardych powierzchni, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.

Wysoka wydajność

Przy pomocy urządzenia TASKI balimat 45 powierzchnie zostaną wyczyszczone do 5 razy szybciej niż metodą tradycyjną, tj. szczotką. Docisk szczotek bocznych i szczotek głównych jest regulowany, dzięki czemu czyszczenie będzie przeprowadzone dokładniej.

Prosta obsługa

Nieduża waga (13 kg) i duże kółka zapewniają doskonałe manewrowanie urządzeniem, bez dużego wysiłku fizycznego. Niewielkie wymiary i składana rączka pozwalają na przechowywanie urządzenia nawet w niewielkich pomieszczeniach.

Łatwe utrzymanie

TASKI balimat 45 posiada pojemnik na zanieczyszczenia, który można szybko wyjąć i opróżnić. Szczotki można łatwo wymienić, bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Dane techniczne

Szerokość pracy bez przednich szczotek	47 cm
Szerokość pracy z jedną szczotką	65 cm
Szerokość pracy z dwoma szczotkami	80 cm
Pojemność zbiornika	40 l
Ciężar maszyny	13 kg
Wymiary (D x Sz x W)	80 x 66 x 33 cm
Okres gwarancji	12 miesięcy
Numer SKU	V8004690