



## TASKI tapiset 70

TASKI tapiset 70 to:

- wysoka wydajność
- trwałość i funkcjonalność
- wszechstronność
- ulepszona filtracja



### Wysoka wydajność

TASKI tapiset 70 jest profesjonalnym odkurzaczem o dużej sile ssania, do codziennego czyszczenia dużych powierzchni wykładzin dywanowych, takich jak korytarze czy hale. Dzięki dużej szerokości pracy urządzenia - 70 cm i wysokiej sile ssania, wydajność jego jest dużo większa niż w przypadku innych odkurzaczy. Wydajność teoretyczna to: 2500m<sup>2</sup>/h.

### Trwałość i funkcjonalność

Regulowana wysokość uchwytu prowadzącego pozwala użytkownikowi na ustawienie najbardziej optymalnej pozycji do pracy. Duże, tylne koła pozwalają na sprawne przemieszczanie maszyny bez użycia siły fizycznej przez operatora .

## Profesjonalny, szczotkowy odkurzacz do czyszczenia dużych powierzchni

### Wszechstronność

Odkurzacz posiada elastyczny wąż ssący, który pozwala na swobodne czyszczenie powierzchni ponad podłogami. Specjalne dysze czyszczące oraz możliwość ustawienia wysokości szczotki odkurzacza, umożliwiają czyszczenie różnego typu wykładzin i dywanów.

### Ulepszona filtracja

Wysoką jakość odkurzania zapewnia 4-stopniowy system filtracji, składający się z: podwójnych worków papierowych, filtra bawełnianego, filtra silnika ssącego i filtr powietrza wydmuchiwanego przez odkurzacz.

### Dane techniczne

Szerokość pracy	70 cm
Pojemność worka	35 l
Ciężar maszyny	43 kg
Poziom hałasu	78 dB(A)
Zużycie prądu	2000 W
Podciśnienie	15,7 kPa
Przepływ powietrza	105 l/s
Wymiary (D x Sz x W)	150x79x46 cm
Długość kabla	23 m
Prędkość szczotki	1900 obr./min.
Docisk/ustawienie szczotki	6 opcji + opcja zawieszenia szczotki
Filtracja	4-stopniowa
Klasa bezpieczeństwa	I
Okres gwarancji	12 miesięcy

# TASKI tapiset 70

## Nazwa produktu

TASKI tapiset 70 (maszyna kompletna, bez worków)

## Numer SKU

V8004870

## Akcesoria, dodatki

### Nazwa produktu

Worki papierowe podwójne (opakowanie - 10 sztuk)

Filtr bawełniany

### Numer SKU

V8505530

V8505520

## Opis urządzenia

TASKI tapiset 70 to profesjonalny odkurzacz z dużą siłą ssania, przeznaczony do codziennego utrzymania czystości wykładzin dywanowych. Idealnie sprawdza się przy sprzątaniu szczególnie dużych powierzchni, takich jak: korytarze i hole. Szczotka zatrzymuje się, przestaje pracować, kiedy operator zwolni dźwignię umieszczoną na rękojeści. Mocna i wytrzymała obudowa maszyny jest odporna na zarysowania, pęknięcia i uderzenia. Specjalny wskaźnik umieszczony na szczotce, pokazuje/sygnalizuje moment, kiedy należy szczotkę wymienić. TASKI tapiset 70 jest urządzeniem prostym w obsłudze, łatwym do przemieszczenia i magazynowania, nie wymaga dużej przestrzeni do przechowania. Dzięki możliwości złożenia dźwigni maszyny, można ją postawić pionowo pod ściną pomieszczenia.



**JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.**  
ul. Fabryczna 5  
00-446 Warszawa  
22 328 10 00  
22 328 10 01  
dok.poland@johnsondiversey.com  
www.johnsondiversey.com

**Serwis Techniczny**  
JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.  
22 731 40 91  
22 731 40 92

**JohnsonDiversey** 