



TASKI vacuumat 44T

TASKI vacuumat 44T to:

- większa wydajność
- duża siła ssania
- ergonomia
- odporność i trwałość



Większa wydajność

Odkurzacz TASKI vacuumat 44T idealnie nadaje się na czyszczenie dużych i średnich powierzchni. Dzięki dużej mocy w znacznym stopniu przyśpiesza proces czyszczenia. Używanie tego odkurzacza, w połączeniu z maszyną jednotarczową TASKI, zwiększa jej wydajność i efektywność, a tym samym skraca czas wykonywanych czynności.

Duża siła ssania

Odkurzacz wyposażony jest w standardzie w urządzenie zwane Fixomatem. Jest to specjalna, metalowa ściągaczka z gumą, przeznaczona do czyszczenia powierzchni "na mokro". Fixomat pozwala na uzyskanie doskonałych efektów czyszczonej powierzchni w postaci suchych i czystych podłóg.

Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho, do dużych powierzchni.

Ergonomia

Uchylny system mocowania zbiornika na wózek transportowy pozwala na szybkie i wygodne opróżnienie go z nieczystości. Ponadto możliwość ustawienia odpowiedniej dla operatora wysokości metalowej rączki prowadzącej, znacznie ułatwia pracę.

Odporność i trwałość

Odkurzacz wyposażony jest w system pływakowy z podwójnym filtrem, który skutecznie zabezpiecza silnik przed pianą lub zalaniem, co tym samym pozwala na znaczne wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy maszyny.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	44 litry
Moc silnika	2 x 950 W
Przepływ powietrza	2 x 50 l/sek.
Podciśnienie	2 x 22 kPa
Poziom hałasu	67 dB (A)
Ciężar maszyny	23 kg
Długość przewodu	15 m
Klasa bezpieczeństwa	II
Wymiary (długość, szerokość, wysokość)	83x53x93cm
Gwarancja	12 miesięcy

TASKI vacuumat 44T

Nazwa produktu

TASKI vacuumat 44T (odkurzacz na wózku, bez akcesoriów i

Numer SKU

V8004710

Akcesoria, dodatki

Nazwa produktu

Numer SKU

Fixomat - kompletny	V8505420
Zestaw PREMIUM - do pracy na mokro (dysza metalowa)	V8504480
Zestaw STANDARD - do pracy na mokro (dysza plastikowa)	V8504490
Zestaw do czyszczenia schodów	V8504530
Ściągaczka kompletna, zawsze razem z: Złączka kątowa	V8500490 V8500440
Ściągaczka plastikowa	V8502390
Dysza uniwersalna 30 cm (pomarańczowa)	V8500560
Dysza szczotkowa do odkurzania	V8500510
Dysza do kaloryferów	V8500520
Filtr bawełniany z gumową ramą	V8505500

Opis urządzenia

TASKI vacuumat 44T to profesjonalny odkurzacz o bardzo dużej sile ssania, posiadający dwa silniki. Urządzenie przeznaczone do pracy na mokro i na sucho do czyszczenia dużych powierzchni. Posiada dwa silniki ssące o bardzo dużej sile ssania. Zbiornik maszyny, wykonany ze stali nierdzewnej jest odporny na działanie alkalicznych i kwasowych substancji. Odkurzacz ten może pracować z różnymi akcesoriami (dysze, szczotki), dzięki temu możliwe jest czyszczenie różnych przedmiotów czy też małych powierzchni. Dwa obrotowe, przednie kółka oraz duże, tylne koła gwarantują stabilne i łatwe przemieszczanie maszyny. Metalowa rączka z regulowaną wysokością zapewnia łatwe i wygodne obsługiwanie maszyny. **Odporna na uderzenia i środki chemiczne obudowa**, w połączeniu z metalowym wózkiem oraz gumowymi kółkami, czyni ją trwałą i odporną na uderzenia.



JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
tel.: 22 328 10 00
fax: 22 328 10 01
dok.poland@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.com

Serwis Techniczny
JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.
tel.: 22 328 10 12
fax: 22 731 40 92
serwis.tech@johnsondiversey.com

JohnsonDiversey 