

**TASKI****swingo  
2500 / 3500**

## Samojezdna, automatyczna maszyna czyszcząco-zbierająca

TASKI swingo 2500 / 3500 gwarantuje:

- najlepsze efekty czyszczenia
- doskonałą ergonomię
- niezawodność i trwałość
- wydajność



### Najlepsze efekty czyszczenia

TASKI Swingo wyposażone zostało w skątne, zwrotne koła, dzięki temu urządzenie to doskonale sprawdza się nawet w wąskich i zatłoczonych miejscach. Gumowa ściągaczka zapewnia ściągnięcie brudnego roztworu z podłogi, przy krawędziach i w nierównościach podłoża, nawet podczas zakręcania.

### Doskonała ergonomia

Maszyna posiada wygodny fotel dla operatora maszyny, który pozwala na komfortowe czyszczenie podłogi, a tym samym skraca czas poświęcony temu. Niski poziom hałasu, porównywalny do poziomu hałasu odkurzaczy, czyni pracę przyjemniejszą.

### Niezawodność i trwałość

Mniejsza liczba części mechanicznych i specjalna, ergonomiczna obudowa urządzeń zapewnia długie i bezawaryjne funkcjonowanie maszyny. Szczotki i ściągaczki można w szybki i łatwy sposób wymienić, pozwala to na przygotowanie maszyn do pracy w bardzo krótkim czasie.

### Wydajność

Wysoka prędkość pracy - 7,5 km/h połączona z Kontrolowanym Systemem Dozowania (CSD) powoduje, że urządzenia te są bardziej wydajne niż maszyny czyszczące, które muszą być prowadzone z tyłu przez operatora.

### Dane techniczne Swingo 2500 / Swingo 3500

Wydajność teoretyczna	5250 / 5950 m <sup>2</sup> /h
Szerokość pracy	70 / 85 cm
Szerokość ściągaczki	93 / 108 cm
Pojemność zbiornika czystego płynu	95 l
Pojemność zbiornika brudnego płynu	95 l
Napięcie	24 V
Zużycie prądu	2000 W
Moc baterii	240-290Ah/C5
Czas pracy (baterie standardowe)	3-5 h
Waga maszyny gotowej do użycia	560 / 570 kg
Wymiary (Sz x D x W)	780x1690x1370 mm/ 905x1690x1370 mm
Nacisk szczotki (max)	52-74 kg / 60-102 kg
Prędkość pracy	7.5 km/h
Prędkość jazdy	9.0 km/h
Poziom hałasu	67 dB(A)
Promień skrętu	1.9 m
Okres gwarancji	24 miesiące

**JohnsonDiversey**

# TASKI swingo 2500 / 3500

Model	Numer SKU
TASKI swingo 2500 (maszyna bez akcesorii)	V8004740
TASKI swingo 3500 (maszyna bez akcesorii)	V8004750

## Akcesoria, dodatki

Nazwa produktu	Numer SKU
Tarcza napędowa 35 / 43 cm	V8501120 / V8501130
Szczotka szorująca 35 / 43 cm	V8501080 / V8501100
Bateria trakcyjna kwasowa 240 Ah Prostownik do bat. kwasowych 240 Ah	4HAW02 (do 2500 i 3500) 4DET01 (do 2500 i 3500)
Bateria trakcyjna kwasowa 320 Ah Prostownik do bat. kwasowych 320 Ah	4HAW01 (do 2500 i 3500) 4DET02 (do 2500 i 3500)
Bateria żelowa 24V 4EPZV 280 Ah Prostownik do bat. żelowych 280 Ah	4DET06 4DET07
Szczotka szorująca ścierna 35 / 43 cm	V8502750 / V8502760
Adaptor (bateria-prostownik)	V7509571

## Opis urządzenia

### CSD: Kontrolowany System Dozowania (Cleaning Solution Dosing)

Opatentowany Kontrolowany System Dozowania (CSD) pozwala na dozowanie odpowiedniej ilości roztworu w zależności od prędkości, z jaką porusza się maszyna. Przy mniejszej prędkości, np.: podczas czyszczenia kątów, maszyna dozuje odpowiednio mniejszą ilość roztworu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w kątach i załamaniach podłogi nie ma wody, zmniejszone zostaje zużycie preparatu chemicznego (od 30 do 50%), a także zwiększa się wydajność maszyny.

### Stacja/system POWERFILL:

By zoptymalizować proces napełniania zbiorników zalecamy używanie systemu POWERFILL. Specjalny zbiornik, wykonany ze stali nierdzewnej, mieści 150 litrów płynu, dzięki czemu pozwala na napełnienie prawidłowo stężonym roztworem maszyny czyszczącej w czasie krótszym niż 60 sekund. Niezależnie od prędkości jazdy maszyny, ilości i długości czasu postoju, POWERFILL zmniejsza zużycie preparatów chemicznych oraz zapewnia osiągnięcie doskonałych wyników czyszczenia.



JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o. Serwis Techniczny  
ul. Fabryczna 5 (budynek B)  
00-446 Warszawa  
tel.: 22 328 10 00  
fax: 22 328 10 01  
dok.poland@johnsondiversey.com  
www.johnsondiversey.com

JohnsonDiversey Polska  
tel.: 22 731 40 91  
fax: 22 731 40 92  
serwis.tech@johnsondiversey.com

JohnsonDiversey 