



## TASKI® swingo 1650

## Akumulatorowy automat szorująco - zbierający

TASKI swingo 1650 to:

- duża autonomia
- doskonałe rezultaty czyszczenia
- prostota i ergonomia
- łatwa obsługa



### Duża autonomia

Duże zbiorniki i efektywny system CSD redukują zużycie wody nawet o 50% i zapewniają dużą niezależność maszynie. Pozwala to na umycie nawet 2500 m<sup>2</sup> podłogi bez konieczności tankowania i ładowania akumulatorów.

### Doskonałe rezultaty czyszczenia

Szczotki doskonale dopasowują się do kształtu podłogi. Konstrukcja ssawy w kształcie litery W zapewnia najlepsze w klasie parametry osuszania podłogi. Dzięki temu maszynę można stosować podczas serwisu codziennego - ryzyko poślizgnięcia się jest minimalne.

### Prostota i Ergonomia

Doskonała ergonomia i prostota ograniczają do minimum wysiłek operatora i czas szkolenia.

### Łatwa obsługa

Wszystkie części wymagające codziennej obsługi lub czyszczenia oznaczone są żółtym kolorem. Dodatkowo ich wymontowanie trwa kilka sekund. Czyni to obsługę maszyny wręcz intuicyjną i pozwala zachować jej maksymalną efektywność przez bardzo długi czas.

### Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	2925 m <sup>2</sup> /h
Szerokość pracy	65 cm
Szerokość ssawy	95 cm
Pojemność zbiornika płynu czystego	85 l
Pojemność zbiornika płynu brudnego	85 l
Napięcie	24 V
Zużycie prądu	1200 W
Pojemność baterii (max)	180 Ah/C5
Czas pracy	ponad 4 h
Waga maszyny	120 kg
Waga maszyny gotowej do pracy	330 kg
Wymiary (D x S x W)	154 x 69 x 118 cm
Minimalna szerokość przejazdu	70 cm
Ilość szczotek	2 x 33 cm
Nacisk szczotek	0.32 N/cm <sup>2</sup>
Prędkość pracy	4.5 km/h
Max. Pochylenie podjazd/zjazd	2.0 %
Poziom głośności	62 dB(A)
Klasa wodoszczelności	IPX 3

# TASKI swingo 1650 BMS

<b>Model</b>	<b>numer produktu SKU</b>
TASKI swingo 1650	V7515883

## Akcesoria

Nazwa produktu	numer produktu SKU
Tarcza napędowa 33 cm	V7515515
Szczotka standardowa 30 cm	V7515516
Szczotka do betonu 33 cm	V7515517
Szczotka ścierna 33cm	V7515518
Pad kontaktowy	V7516124
TASKI 3M pad 33 cm Biały/Czerwony/Niebieski/Brazowy/Czarny	V7516119/ V7516120/ V7514958/ V7516121/ V7516122
TASKI 3M pad 33 cm purpurowy	V7516123
Wąż uniwersalny	V8502830
Opcjonalne koła: Poliuretanowe brązowe i poliuretanowe zielone (super przyczepne)	Opcja

## Opis systemów

**BMS - System Zarządzania Bateriami:** Prostownik jest zamontowany w maszynie. Pozwala na ładowanie maszyny w każdym miejscu, gdzie jest zasilanie.

**CSD - Kontrolowany System Dozowania:** Dzięki opatentowanemu systemowi CSD możliwe jest dokładne dozowanie roztworu na podłogę. W rezultacie podczas zakręcania nie tworzą się kałuże i oszczędzamy od 30 do 50% ilość zużytego roztworu roboczego, co w znacznym stopniu zwiększa wydajność maszyny, a dodatkowo pozwala uzyskać oszczędności.



JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 5  
00-446 Warszawa  
tel.: 022 328 10 00  
fax. 022 328 10 01  
e-mail: dok.poland@johnsondiversey.com  
www.johnsondiversey.pl

