

Elementy **mebli systemu ALUMED** wykonano z:

**stelaż** z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL

**profile** aluminiowe o przekroju 25 x 25 mm

**wypełnienie** z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm

wszystkie **krawędzie** zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm

**blat roboczy** z płyty meblowej typu postforming o grubości 28-36 mm, laminowanej wysokociśnieniowym HPL

**nóżki** o wysokości 10 mm z możliwością poziomowania

**drzwi** przeszklone - szkło bezpieczne o grubości 4 mm, osadzone w ramie z anodowanego aluminium

**złewy** ze stali nierdzewnej

#### Wypożyczenie opcjonalne:

- **zamki centralne** - do kontenerów i szafek szufladowych (max. 5 szuflad równych lub 4 o zróżnicowanej wysokości)
- **kółka** zamiast nóg w innych szafach niż mobilne o średnicy 80-160 mm
- **półki** szklane do szaf i szafek z drzwiami przeszklonymi
- inna  **kolorystyka** niż we wzorniku „Tech-Med”
- **zawiasy** systemu samodomykania

#### Aksesoria:

- **zawiasy** typu CLIP TOP z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie
- **przewodnice** szuflad - metalowe typu METABOX, zabezpieczone antykorozyjnie
- **uchwyty** do drzwi i szuflad - stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szkieletu
- **zamki** do drzwi i szuflad - patentowe
- **kółka** do kontenerów - z biegnią niebrudzącą podłoża, w tym 2 z hamulcem
- **podstawa** pięcioramienna z tworzywa sztucznego z kółkami, w tym 2 z hamulcem, biegnią niebrudzącą podłoża

## SERIA SL

**Wymiary całkowite [mm]: 510 x 550 x 1950**

[długość x szerokość x wysokość]



SL-1002



SL-1011



SL-1022



SL-1152



SL-1193

**Wymiary całkowite [mm]: 900 x 550 x 1950**

[długość x szerokość x wysokość]



SL-2002



SL-2012



SL-2132



SL-2152



SL-2142



SL-2193