

WorkForce DS-510

KARTA PRODUKTU



WorkForce DS-510 to skaner przeznaczony do różnych wymagających zastosowań w wielu branżach, takich jak administracja publiczna, bankowość, opieka zdrowotna i małe firmy. Funkcje szybkiego skanowania i przetwarzania danych znacznie usprawniają obieg dokumentów w organizacji. Opcjonalny moduł interfejsu sieciowego umożliwia udostępnienie skanera wielu użytkownikom i korzystanie z funkcji skanowania za pomocą jednego przycisku.

Szybki skaner

Ten skaner wyróżnia się niewielkimi wymiarami i świetną szybkością skanowania rzędu 26 stron albo 52 obrazów na minutę, nawet w rozdzielczościach 200 i 300 dpi przy druku kolorowym i monochromatycznym. W połączeniu ze sprzętową kompresją do formatu JPEG znacznie przyspiesza to obróbkę dużych zadań skanowania. Po zamontowaniu opcjonalnego modułu sieciowego¹ skaner WorkForce DS-510 świetnie sprawdza się jako wspólne urządzenie w sieci w biurze/dziale.

Obieg dokumentów

Oprogramowanie Epson Document Capture Pro ułatwia integrację tego skanera biznesowego z istniejącym systemem zarządzania dokumentami, co przyspiesza pracę oraz umożliwia zapisywanie i konwertowanie zeskanowanych informacji, a także dystrybuowanie ich do systemu przechowywania dokumentów. Ponadto funkcje rozpoznawania kodów kreskowych i strefowego optycznego rozpoznawania znaków pomagają zautomatyzować szczególnie uciążliwe procesy obróbki dokumentów, takie jak nazywanie plików czy tworzenie folderów. Dzięki obsłudze sterowników TWAIN, ISIS i WIA skaner WorkForce DS-510 łatwo współpracuje z innymi urządzeniami i systemami.

Wydajność

Oprogramowanie Epson Scan zawiera szereg zaawansowanych funkcji obrazowania dokumentów, w tym wykrywania rozmiarów wielu dokumentów, poprawy jakości tekstu i automatycznej korekcji przekosów. Znacznie poprawiają one wydajność i efektywność pracy.

Udostępnianie w sieci

Opcjonalny moduł interfejsu sieciowego umożliwia współdzielenie skanera. W połączeniu z oprogramowaniem Document Capture Pro moduł umożliwia konfigurowanie poleceń „skanuj do”, takich jak „skanuj do programu Microsoft SharePoint™”.

KLUCZOWE CECHY

- **Szybki skaner**
Do 26 stron/52 obrazów na minutę
- **Prosta integracja**
Zgodność z programem Epson Document Capture Pro
- **Bezproblemowa praca**
Zaawansowana technologia podawania
- **Praca w sieci**
Opcjonalny moduł sieciowy
- **Ekologia**
Certyfikat ENERGY STAR¹

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Typ skanera	Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	215 mm x 914 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A3 z funkcją igłowania, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive
Głębina kolorów	Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik	Tak

SKANER

Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
----------------	-------------------------------

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 26 Str./min. - Kolor: 26 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 52 obrazów/min - Kolor: 52 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
---------------------	--

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Pojemność	50 Arkusze
Dzienna wydajność niezawodnej pracy	3.000 Strony
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak

FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Wstępnie zdefiniowane ustawienia, Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Ręczna / automatyczna separacja zadań, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR
Formaty edycji	Skanowanie do JPEG, Skanowanie do TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, Skanowanie do PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, Skanowanie do pliku PDF/A
Funkcje kompresji pliku	Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Kompresja PDF

ZŁĄCZA

Panel interfejsu sieciowego	Opcjonalnie
-----------------------------	-------------

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesiące Serwis na miejscu Optional warranty extension available
-----------	---

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	B11B209301
Kod kreskowy	8715946527093
Wymiary opakowania pojedynczego	250 x 400 x 290 mm
Waga pudełka	38,2 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Rozmiar palety	49 szt.

WorkForce DS-510

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- Kabel USB
- Karta gwarancyjna

OPCJONALNE AKCESORIA

- Interfejsu sieciowego
B12B808451
- Roller Assembly Kit
B12B813561
- Carrier Sheet x 5
B12B813431



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

1. Certyfikat ENERGY-STAR tylko dla modeli nieobsługujących sieci, bez wykorzystania modułu interfejsu sieciowego

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®