

WorkForce DS-520N

KARTA PRODUKTU



Skaner wyposażono w moduł sieciowy oraz funkcje szybkiego skanowania i przetwarzania danych. Może także być wykorzystywany przez wielu użytkowników. W efekcie znakomicie usprawnia obieg dokumentów w organizacji. Dzięki oprogramowaniu Document Capture Pro¹ wielu użytkowników ma dostęp do funkcji skanowania za pomocą jednego przycisku z ustawieniami dostosowanymi do różnych typów zadań.

Szybki skaner

Model DS-520N wyróżnia się niewielkimi wymiarami i niezrównaną szybkością skanowania rzędu 30 stron albo 60 obrazów na minutę, nawet w rozdzielczości 300 dpi w czerni i w kolorze. W połączeniu ze sprzętową kompresją do formatu JPEG znacznie przyspiesza to wykonywanie dużych zadań skanowania. Po zamontowaniu modułu sieciowego skaner świetnie sprawdza się jako wspólne urządzenie sieciowe w biurze/dziale.

Obieg dokumentów

Oprogramowanie Epson Document Capture Pro¹ ułatwia integrację tego skanera biznesowego z istniejącym systemem zarządzania dokumentacją, co przyspiesza pracę oraz umożliwia zapisywanie i konwertowanie zeskanowanych informacji, a także przenoszenie ich do systemu przechowywania dokumentów. Skorzystaj z funkcji skanowania za pomocą jednego przycisku (Push Scan) z wstępnie utworzonymi profilami zadań. Ponadto funkcje rozpoznawania kodów kreskowych i strefowego optycznego rozpoznawania znaków pomagają zautomatyzować szczególnie uciążliwe procesy obróbki dokumentów, takie jak nazywanie plików czy tworzenie folderów. Dzięki obsłudze sterowników TWAIN, ISIS i WIA skaner łatwo współpracuje z innymi urządzeniami.

Wydajność

Oprogramowanie do skanowania Epson zawiera szereg zaawansowanych funkcji obrazowania dokumentów, w tym wykrywania rozmiarów wielu dokumentów, poprawy jakości tekstu i automatycznej korekty przekosów. Znacznie poprawiają one wydajność i efektywność pracy.

Udostępnianie w sieci

Funkcje sieciowe dostępne w tym modelu pozwalają na łatwą integrację z istniejącym środowiskiem IT. Skaner z oprogramowaniem Document Capture Pro/Pro Server¹ zwiększa wydajność pracy i umożliwia dostosowanie funkcji skanowania za pomocą jednego przycisku z panelu skanera bezpośrednio do programu Microsoft SharePointTM lub do chmury.

KLUCZOWE CECHY

- **Szybki skaner**
Do 30 str./min i 60 obr./min
- **Prosta integracja**
Zgodność z Document Capture Pro¹
- **Bezproblemowa praca**
Zaawansowana technologia podawania papieru
- **Praca w sieci**
Funkcja skanowania za pomocą jednego przycisku (Push Scan) z wstępnie utworzonymi profilami zadań
- **Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne**
Szybko skanuje obie strony dokumentu

SPECYFIKACJE PRODUKTU

SKANER

Wyświetlacz LCD	Panel interfejsu sieciowego Epson
Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan

TECHNIKA

Typ skanera	Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	215 mm x 914 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A3 z funkcją igłowania, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive
Głębia kolorów	Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik	Tak

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 30 Str./min. - Kolor: 30 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 60 obrazów/min - Kolor: 60 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
---------------------	---

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Pojemność	50 Arkusze
Dzienna wydajność niezawodnej pracy	3.000 Strony
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak

FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Wstępnie zdefiniowane ustawienia, Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Ręczna / automatyczna separacja zadań, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR
Formaty edycji	Skanowanie do JPEG, Skanowanie do TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, Skanowanie do PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, Skanowanie do pliku PDF/A
Funkcje kompresji pliku	Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Kompresja PDF

ZŁĄCZA

Przylączca	Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
------------	--

INNE

Gwarancja	12 miesiące/miesiący Serwis na miejscu Optional warranty extension available
-----------	---

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	B11B234401BT
Kod kreskowy	8715946546308
Wymiary opakowania pojedynczego	250 x 400 x 290 mm
Waga pudełka	38,2 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Rozmiar palety	7 szt.

WorkForce DS-520N

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- Kabel USB
- Karta gwarancyjna

OPCJONALNE AKCESORIA

- Carrier Sheet x 5
B12B813431
- Roller Assembly Kit
B12B813561
- Interfejsu sieciowego
B12B808451



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokszerska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

1. Wymaga pobrania z witryny internetowej firmy Epson.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®