

MEDIBOX

Closed, blue medication box to carry medicines and pharmaceutical supplies, fitted with anti-tamper protection to prevent the box from being opened by unqualified persons.

MEDIBOX

Zamykane niebieskie pojemniki do przewożenia leków i materiałów farmaceutycznych wyposażone w zamknięcia zapobiegające otwarciu niepowołanej osobie.

**MODULAR BASKETS AND TRAYS. MEDIBOX**

The MediBOX is a closed transport box that has been manufactured in accordance with the Euronorm standard and is available in 600 x 400 mm and 300 x 400 mm.

It has been injection moulded in steel-blue polypropylene.

The spring lid can be sealed by means of two breakable seals. These single-use breakable seals safely secure the spring lid and offer added protection against the MediBOX being opened by unqualified persons.

In the manufacturing process, careful attention was paid to the hygiene requirements. To ensure that the MediBOX can be easily and perfectly cleaned and disinfected, it is devoid of any rough edges, synthetic flashes or tiny openings.

The MediBOX is compatible with the UFlex-3 guides and with the guides in the closed aluminium trolleys. Mind! The MediBOX is not compatible with trolleys or open storage systems that have been fitted with U-profile guides.

The MediBOX can be transported with any Euronorm transport container: the IntraBOX (600 x 800 mm),

the RC11 (800 x 600 mm) or ISO trolleys with suitable guides. A document holder can be used to facilitate identification.

MODUŁOWE KOSZE I TACE. MEDIBOX

MediBOX to system pojemników wyprodukowany zgodnie z normą Euronorm w wymiarach 600 x 400 mm i 300 x 400 mm. Pudełka wytwarzane wtryskowo z polipropylenu w niebiesko-stalowym kolorze.

Pokrywa może być zabezpieczona za pomocą dwóch łamielowych uszczelnień. Powoduje to mocne i bezpieczne zamknięcie i zabezpiecza przed niepowołanym otwarciem.

W procesie wytwarzania położono szczególny nacisk na higienę. Pojemniki pozbawione są ostrych krawędzi i głębokich zagłębień co umożliwia dokładne i szybkie mycie pojemników oraz ich dezynfekowanie.

MediBOX jest kompatybilny z systemem UFlex 3 i z aluminiowymi zamykanymi wózkami transportowymi.

MediBOX nie jest kompatybilny z pozostałymi wózkami i systemem regałów posiadających prowadnice w systemie U.

Pojemniki MediBOX mogą być transportowane według normy Euronorm: IntraBOX (600 x 800 mm), RC11 (800 x 600 mm) albo wózki ISO z odpowiednimi uchwytami.



MEDIBOX 300 X 400 X 190
MEDIBOX 300 X 400 X 190

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)
15007 00002	300 x 400 x 190 mm



MEDIBOX 300 X 400 X 290
MEDIBOX 300 X 400 X 290

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)
15007 00003	300 x 400 x 290 mm



MEDIBOX 600 X 400 X 190
MEDIBOX 600 X 400 X 190

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)
15007 00023	600 x 400 x 190 mm



MEDIBOX 600 X 400 X 290
MEDIBOX 600 X 400 X 290

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)
15007 00006	600 x 400 x 290 mm



BREAK SEAL FOR MEDIBOX
BLOKADA POKRYWY DO MEDIBOX

Article Number Numer artykułu	Kleur	Kolor
15009 00012	Red	Czerwony
15009 00010	Green	Zielony