

TASKI®

TASKI® swingo® 2100micro



Najmniejsza maszyna samojezdna nowej generacji

TASKI swingo 2100micro

Nowa maszyna TASKI swingo 2100micro to ewolucja w najmniejszych, samojezdnych maszynach szorująco-zbierających. TASKI swingo 2100micro łączy ze sobą:

- kompaktowy design
- niekwestionowaną i bezkonkurencyjną wydajność
- elastyczność pracy, która wykracza poza dotychczasowe granice
- kompleksowe rozwiązanie dla każdego obiektu

Bezkonkurencyjna wydajność

Dzięki połączeniu jej niewielkich wymiarów, prędkości pracy, zwrotności, oraz dużego zbiornika, maszyna TASKI swingo 2100micro zapewnia nie-zrównaną sobie wydajność. Totalnie nowa konstrukcja maszyny oraz możliwość zmiany położenia szczotek ze standardowego na boczny, zmniejsza fizyczną pracę operatora i pozwala bezproblemowo czyścić zarówno duże, jak i małe obszary, zachowując jednocześnie najwyższą jakość i niskie koszty użytkowania maszyny. Dodatkowo, kompaktowość maszyny umożliwi sprawne przemieszczanie się windami oraz pracę na wszystkich piętrach w jednym budynku.

Nowoczesny design

W rzeczywistości wydajność maszyny ma znaczenie tylko wtedy, gdy zapewnione jest bezpieczeństwo jej operatora. TASKI swingo 2100micro łączy ze sobą ergonomiczną pracę i wykorzystuje wiele innych funkcji takich jak: ochronna konstrukcja zbiornika czy koncepcja aktywnego fotela i spełnia tym samym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Łatwość przygotowania maszyny do pracy, obsługi oraz konserwacji dodatkowo pozwala zachować maksymalną efektywność i redukuje czas poświęcony na szkolenia.

Innowacyjne rozwiązania

TASKI swingo 2100micro rewolucjonizuje dzisiejszy proces czyszczenia. Połączenie wielu różnych dodatkowych opcji, akcesoriów i narzędzi pozwala na dostosowanie się do potrzeb i wymagań każdego klienta. Należą do nich:

- TASKI IntelliDose-system precyzyjnego dozowania produktów chemicznych
- TASKI IntelliTrail-system GPS monitorujący pracę maszyn
- TASKI AquaStop
- uchwyty na akcesoria do mocowania na maszynie

TASKI® swingo 2100µmicro

Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	3025 m ² /h	Pojemność zbiornika (czysty/brudny)	75L/75L
Wydajność praktyczna	5000 m ² /z 1 zbiornika	Napięcie znamionowe	24V
Szerokość pracy	55cm	Nominalny pobór mocy	1440W
System szczotek w pozycji bocznej	14cm	Czas pracy na baterii	<4h
System szczotek	2 x 28 cm	Waga maszyny netto	185kg
Maxymalny nacisk szczotek	0.45N/cm ²	Waga mszyny gotowej do pracy (bez operatora)	380kg
Szybkość szczotek	165 rpm	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	138 x 58 x 128cm
Szerokość ściągaczki	63 cm	Poziom hałasu	<70dB(A)
Prędkość czyszczenia	< 5.5km/h	Certyfikaty/ klasa bezpieczeństwa	GS, CB/II

Maszyna

Numer SKU

TASKI swingo 2100µmicro BMS EURO

7523420

Akcesoria niezbędne do pracy

Numer SKU

bateria żelowa DF06 180 Ah (4 szt.)

G70148

tarcza napędowa 280 mm (2 szt.)

7510634

szczotka szorująca 280 mm (2 szt.)

7519395

Dodatkowe akcesoria

Numer SKU

TASKI IntelliDose do swingo 2100µmicro

7523412

TASKI swingo 2100µmicro AquaStop

7523413

Uchwyt na akcesoria do mocowania na TASKI swingo 2100µmicro (duży)

7523414

Uchwyt na akcesoria do mocowania na TASKI swingo 2100µmicro (mały)

7523415

Wąż odpływowy do TASKI swingo 2100µmicro

7523500

Bateria trakcyjna 6MT 105 12 V

7511724

Szczotka ścierna (twarda) 280 mm

7510633

Szczotka do betonu 280 mm

7510632

TASKI Vertica

7501650

Gumowy wąż zasilający z uniwersalną końcówką

8502830

Akcesoria standard (praca na mokro) - dysza plastikowa, wąż giętki, rura ssąca sztywne

8504490

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.sealedair.com