

# TASKI® swingo® 1850B

Bateryjna maszyna szorująco-zbierająca do dużych powierzchni



## Najważniejsze cechy

- Większa wydajność
- Doskonały rezultat czyszczenia
- Prostota i ergonomia
- Łatwa konserwacja

## Większa wydajność pracy

Duży zbiornik i bardzo efektywny system IntelliFlow, który redukuje zużycie wody nawet o 40%. Gwarantuje on dużą autonomię wody i pozwala na wyczyszczenie do 2.500 m<sup>2</sup> powierzchni, bez konieczności napełniania zbiornika. Większa szerokość robocza (85cm), pomaga osiągnąć doskonałą produktywność oraz oszczędność czasu.

## Doskonały rezultat czyszczenia

Szczotki szorujące idealnie dostosowują się do profilu podłogi i zapewniają bardzo dobry rezultat czyszczenia.

Dzięki ssawie w kształcie litery W możliwe jest osiągnięcie odpowiednio suchej powierzchni, zmniejszając przy tym potencjalne ryzyko wypadku, spowodowane morką podłogą.

## Prostota i ergonomia

Maszyna została stworzona z myślą o operatorze. Dlatego jest prosta w obsłudze i ergonomiczna. Intuicyjne sterowanie i zmniejszenie potrzeb szkoleniowych do minimum, to cechy, które sprawiają, że praca na maszynie będzie sprawiać przyjemność.

## Łatwa konserwacja

Wszystkie części, które wymagają konserwacji są oznaczone na żółto. Można je usunąć w ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi. Sprawia to, że utrzymanie maszyny w odpowiednim stanie jest proste. Zapewnia to dłuższą żywotność i najlepsze rezultaty czyszczenia.

# TASKI swingo 1850

## Dane techniczne

Opis		Opis	
Wydajność teoretyczna	3825 <sup>2</sup> m / h	Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	162 x 88 x 119 cm
Szerokość pracy	85cm	System szorujący	2 x 43 cm
Szerokość ściągaczki	110cm	Nacisk szczotek (max.)	62 kg
Pojemność czystego zbiornika	85 L	Prędkość pracy	4.5 km / h
Pojemność brudnego zbiornika	85 L	Maksymalny poziom wzniesienia	2.0 %
Zużycie energii	1,200 W	Poziom hałasu	62 dB(A)
Pojemność baterii	180 Ah / C5	Klasa bezpieczeństwa	III
Czas pracy	3-4 h	Certyfikaty	CE / CB Test Certificate
Waga maszyny gotowej do pracy	345 Kg		

## TASKI swingo 1850B

Model	SKU
TASKI swingo 1850 B	7518086
System IntelliDose	7516240

## Akcesoria

Opis	SKU
Tarcza napędowa 43cm	7517858
Szczotka szorująca 43cm	7517859
Szczotka szorująca do betonu 43cm	7517860
TASKI pad kontaktowy 43cm	7505220
TASKI 3M pad 43cm czerwony	7501300

## Opis funkcji

**BMS (Battery Management System):** Jest to system zarządzania żywotnością baterii. Monitoruje proces ładowania oraz podczas pracy maszyny, chroni przed całkowitym rozładowaniem.

**IntelliFlow:** System kontroli dozowania roztworu roboczego podczas pracy maszyny. Jeśli maszyna pracuje przy zmniejszonej prędkości, system automatycznie dostosowuje ilość dozowanego roztworu. Dzięki temu, system może zaoszczędzić 30-40% wody oraz produktu chemicznego.

## Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5  
00-446 Warszawa  
tel. 22 328 10 00  
e-mail: [marketing.jd-pl@sealedair.com](mailto:marketing.jd-pl@sealedair.com)

W celu uzyskania większej ilości informacji, odwiedź [www.diversey.com](http://www.diversey.com)  
© 2011 Diversey, All Rights Reserved