

TASKI® swingo 350 B / E

Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca



TASKI swingo 350 to

- ▶ Wszelchstronność
- ▶ Skuteczne czyszczenie i osuszanie
- ▶ Bezpieczeństwo i prosta obsługa
- ▶ Niezawodność i trwałość

Wszelchstronność

Stosowanie maszyny TASKI swingo 350 gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny oraz możliwości przełożenia rękojeści do tyłu. Takie rozwiązania sprawiają, że maszyna jest łatwa w prowadzeniu co pozwala z łatwością omijać różne przeszkody np. regały. Usytuowanie szczotki walcowej umożliwia wyczyszczenie trudnodostępnych miejsc z krawędziami przy ścianach, jak i narożników. Umieszczona przed szczotką ściągaczka, pozwala na pracę maszyny zarówno w przód jak i do tyłu.

Skuteczne czyszczenie i osuszanie

W porównaniu z ręcznymi metodami czyszczenia, stosowanie maszyny TASKI swingo 350 zapewnia czystą powierzchnię oraz estetyczny wygląd podłogi. Osiągnięcie takich efektów czyszczenia możliwe jest dzięki maksymalnej akcji czyszczącej maszyny oraz innowacyjnej ssawie w kształcie litery V. Taki kształt ssawy gwarantuje wysoki poziom osuszenia powierzchni, nawet w przypadku podłóg "trudnych", takich jak: podłogi o nierównej powierzchni.

Bezpieczeństwo i prosta obsługa

TASKI swingo 350 dzięki doskonałym efektom osuszania podłogi redukuje ryzyko poślizgnięcia się pieszych na wyczyszczonej powierzchni. Dlatego też, maszyna ta jest doskonałym rozwiązaniem do czyszczenia podłóg w miejscach/obiektach o wysokim natężeniu ruchu pieszego, nawet podczas dnia pracy. Ergonomiczny kształt (przystosowany do naturalnego ułożenia dłoni) i regulacja wysokości rękojeści z zabezpieczeniem dłoni, umożliwia bezpieczną i wygodną pracę z maszyną.

Niezawodność i trwałość

Urządzenie jest bardzo solidne oraz trwałe i radzi sobie z ciężkimi zabrudzeniami, czyniąc ją jedną z najbardziej niezawodnych maszyn na rynku.

TASKI swingo 350 B / E Specyfikacja

Dane techniczne

	TASKI swingo 350 B	TASKI swingo 350 E
Wydajność teoretyczna	1140 m ² /h	1140 m ² /h
Szerokość pracy	38 cm	38cm
Szerokość ssawy	55 cm	55 cm
Pojemność zbiorników (czysty / brudny)	10 l / 10 l	10 l / 10 l
Napięcie	24 V	220-240V / 50-60 Hz
Pojemność baterii / czas pracy	25 Ah/C5 - do 1h*	Nie dotyczy
Waga maszyny (gotowej do pracy)	67 kg	46 kg
Wymiary maszyny (Dł x Sz x W)	79 x 45 x 43 cm	79 x 45 x 43 cm
Nacisk szczotki	17 kg	22 kg
Długość przewodu	Nie dotyczy	25 m

* w zależności od warunków pracy

TASKI swingo 350 B / E

Model	SKU
TASKI swingo 350 B BMS	7516860
TASKI swingo 350 E	7518528

Akcesoria / części dodatkowe

Opis	SKU
Standardowa szczotka walcowa 38 cm	7516863
Szczotka walcowa twarda 38 cm	7516864
Bateria 12V 25Ah	7516868

Opis urządzenia

Szczotka i ssawa: Szczotkę i ssawę można w prosty i szybki sposób wymontować. Montaż i demontaż nie wymaga użycia żadnych narzędzi.

BMS (System Zarządzania Bateriami): Prostownik, który wbudowany jest w maszynę, zapobiega całkowitemu rozładowaniu się baterii oraz kontroluje proces ich ładowania.

Regulacja wypływu wody: Przepływ wody w maszynie może być regulowany, w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzeń na czyszczonej powierzchni.

Rękojeść: Ergonomiczny kształt rekojeści oraz możliwość regulacji jej wysokości pozwala na komfortową pracę z maszyną i płynne czyszczenie podłogi.