

Suma® Safe Floor

Preparat antypoślizgowy do podłóg z płytek ceramicznych

Opis

Suma Safe Floor jest preparatem antypoślizgowym do okresowej pielęgnacji podłóg wykonanych z płytek ceramicznych. Dzięki unikalnej formule preparat wykazuje doskonałe właściwości antypoślizgowe, ponieważ nie niszczy modyfikowanych powierzchni i przywraca naturalną mikroporowatość płytkom ceramicznym. Doskonały dla restauracji, kuchni, sklepów, szpitali, szkół, lotnisk, domów opieki społecznej, biur, hoteli, łazienek, szatni, zakładów przetwórstwa spożywczego.

Preparat polecany jest do stosowania na całej powierzchni lub punktowo, szczególnie w miejscach, gdzie występuje zwiększony ruch pieszki i w których, z powodu występowania wody, zwiększone jest ryzyko poślizgnięcia się na, np. schody, ciągi komunikacyjne, hole, wejścia do budynków. Preparat może być też stosowany do codziennej pielęgnacji podłóg.

Cechy

- unikalna, opatentowana formuła;
- skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe;
- odporny na duże natężenie ruchu pieszych;

Właściwości

Postać:	pomarańczowa ciecz
pH (1% roztwór, 20°C):	4,0
Gęstość (20°C):	ok. 1,02 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie: Nie rozcieńczać w celu okresowej pielęgnacji.

Preparat można stosować również do codziennej pielęgnacji w stężeniu 0,78% (78ml na 10 litrów roztworu roboczego).

OKRESOWA PIELĘGNACJA:

1. Zetrzeć rozlane płyny i zamieść zanieczyszczenia z podłogi.
2. Nanieść nierozcieńczony preparat **Suma Safe Floor** na zabezpieczoną powierzchnię.
3. Równomiernie rozprowadzić preparat **Suma Safe Floor** po zabezpieczonej powierzchni przy użyciu szczotki lub mopa. Odczekać 20 minut w przypadku podłóg gresowych lub 40 minut w przypadku podłóg z płytek glazurowanych: porcelanowych i ceramicznych. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu.
4. Zebrać powstały roztwór mopem, ściągaczem do podłóg lub odkurzaczem.
5. Dokładnie spłukać podłogę i zebrać wodę.
6. Osuszyć podłogę przy użyciu suchego mopa lub ściągacza. Zaczekać do całkowitego wyschnięcia podłogi przed wznowieniem ruchu pieszkiego.

CODZIENNA PIELĘGNACJA:

Rozcieńczyć preparat **Suma Safe Floor** wodą w proporcji 78 ml na 10 l roztworu roboczego, nanieść na podłogę mopem, w razie konieczności spłukać wodą.

Suma[®] Safe Floor

Sposób użycia c.d.:

Uwaga: Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma Safe Floor** ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.