

# TASKI® Allegro Light

Profesjonalna ściereczka do wszechstronnego zastosowania



## Zalety

- Ściereczka wysokiej jakości do profesjonalnego zastosowania
- O wysokiej absorpcji
- Praktyczna w użyciu
- Dostępna w różnych kolorach

## Korzyści

- Doskonała wydajność i właściwości czyszczące
- Bardzo dobra cena w stosunku do jakości
- Praktyczna w użyciu, łatwe zmywanie powierzchni

Taski Allegro light to włókninowe ściereczki kilkukrotnego użycia do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich powierzchni ponad podłogowych. Przeznaczone do stosowania w różnych obiektach takich jak szpitale, biura, restauracje, szkoły.

Taski Allegro Light jest bardzo odporną i nie spierającą się ściereczką, która stanowi doskonałą wartość za cenę.

Bardzo chłonne, Taski Allegro Light wchłaniają siedem razy więcej zanieczyszczeń oraz płynów niż ich waga, zostawiając powierzchnie idealnie suche. Dzięki temu użytkownik nie musi przerywać pracy co pozwala zaoszczędzić czas.

Taski Allegro Light dostępne są w różnych kolorach dzięki czemu możliwa jest łatwa organizacja pracy w różnych obszarach higienicznych, zapobiega potencjalnym pomyłkom oraz zapobiega zakażeniom krzyżowym.

Ponadto, Taski Allegro Light może być prane w temperaturze 95 stopni C, dzięki czemu są idealne do dezynfekowania i stosowania w obszarach gdzie wymagane są wysokie standardy higieniczne.

## Zastosowanie



# TASKI Allegro Light

## Wskazówki stosowania

Taski Allegro Light mogą być stosowane do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni ponad podłogowych. Różne kolory pomagają zbudować odpowiedni system sprzątanania. Dla przykładu:

Obszary ogólne = ściereczka niebieska

Obszary sanitarne = ściereczka czerwona

Obszary do dezynfekcji = ściereczka żółta

Inne obszary = ściereczka zielona lub biała

Dobierz odpowiedni kolor ściereczki do wykonywanego zadania. Zamocz ściereczkę w roztworze roboczym lub nanieś roztwór metodą natryskową. Kilukrotnie przecieraj powierzchnię a po użyciu wypłucz lub wypierz ścierkę i pozostaw do wyschnięcia.

### Dane techniczne

Kolory	czerwony, niebieski ( opcjonalnie: zielony, biały, żółty)
Materiał	70% wiskoza, 10% poliester 20% polipropylen; igłowane i kalandrowane
Waga	110 g/m <sup>2</sup> (plus minus 10%)
Rozmiar	około 38 x 40 cm ( złożone na 1/4 -19 x 20 cm)
Grubość	1.0 mm (plus minus 0.2mm)
Instrukcje prania	pranie automatyczne do 95°C
Kurczliwość	ok. 10%
Wytrzymałość	kilkukrotne pranie; około 5 cykli prania w 95°C
Wytrzymałość na rozerwanie	długość ok 70 N, przekątna 80 N
Absorpcja wody	ok. 700 % (7 krotność swojej wagi)
Bezpieczeństwo	nie toksyczne, nie uczulające
Odpady	tradycyjne; żadnego zagrożenia dla wody gruntowej

#### Diversey

Weston Favell Centre  
Northampton  
NN3 8PD  
Tel: +44 (0)1604 405 311

For additional information, please contact us at 0800 525 525 or at [www.diversey.com](http://www.diversey.com)

Copyright © 2011, Diversey, Inc.

