

Suma[®] Degreaser Pur-Eco D3.9

Silny preparat odtłuszczający

Opis

Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 jest gotowym do użycia, bardzo silnym, alkalicznym preparatem odtłuszczającym przeznaczonym do usuwania uporczywych zabrudzeń spowodowanych głównie nagromadzeniem się tłuszczu oraz zwęglonych resztek żywności z powierzchni urządzeń kuchennych, takich jak: grille, piekarniki, smażalniki, okapy kuchenne itp.

Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 zawiera kompozycję związków powierzchniowo czynnych pochodzenia naturalnego.

Produkty linii Pur-Eco zostały stworzone z myślą o środowisku naturalnym, mają zapewnić większe bezpieczeństwo dla użytkowników i być przyjazne dla środowiska. Są produkowane zgodnie z kryteriami ustalonymi dla produktów, które mają mieć mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Detergenty są łatwo i w pełni biodegradowalne zgodnie z urowymi europejskimi kryteriami.

Wszystkie formuły preparatów chemicznych zapewniają minimalne dozowanie, czym ograniczają wprowadzanie substancji chemicznych do środowiska. Produkty są dostarczane w opakowaniach w pełni podlegających recyklingowi.

Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 spełnia wymagania odnośnie produktów ekologicznych EU "Flower" oraz "Nordic Swan". Firma Diversey jest bardzo aktywnie zaangażowana w ochronę środowiska, produkuje preparaty zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001 gwarantując jakość, skuteczność i bezpieczeństwo. Firma Diversey współpracuje z AISE Charter for Sustainable Cleaning

Cechy

- szybko i skutecznie usuwa tłuszcze i zwęglone osady z powierzchni
- bezzapachowy
- zwiększona wydajność dzięki zastosowaniu spryskiwacza pianotwórczego
- ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych
- produkt przyjazny środowisku, pozytywnie zaopiniowany zgodnie z wytycznymi odnośnie ekologicznych produktów - EU "Flower"

Właściwości

Postać:	Żółta ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,04 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	> 12,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: Kanister 5L
Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać!

D3.9



Suma[®] Degreaser Pur-Eco D3.9

Silny preparat odtłuszczający

Sposób użycia c.d.

Czyszczenie metodą natryskową

1. Odłączyć odpływ gazu lub elektryczności.
2. Temperatura czyszczonych powierzchni nie powinna przekraczać 70°C.
3. Stężony preparat nanieść na powierzchnię lub urządzenie przy pomocy spryskiwacza.
4. Preparat pozostawić na powierzchni na 5 - 20 minut w zależności od rodzaju i ilości zabrudzeń.
5. Resztki pozostałych osadów i zabrudzeń usunąć przy pomocy nierysującej skrobaczki lub szczoteczki.
6. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić je do wyschnięcia.

UWAGA: Nie można stosować produktu na powierzchniach, takich jak np.: aluminium, powierzchnie galwanizowane, drewno, linoleum i powierzchnie malowane.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia, opinie



- preparat **Suma Degreaser Pur-Eco D3.9** został pozytywnie zaopiniowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi odnośnie ekologicznego oznakowania - EU „Flower” - Ecolabel, nr rejestracji DK/20/6 z dnia 19.03.2009 r.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie mieszać z innymi produktami. Unikać wdychania rozpylonego produktu.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma Degreaser Pur-Eco D3.9**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.