

Suma[®] Break Up

Preparat odtłuszczający, bezpieczny dla aluminium

D3.5

Opis

Suma Break up D3.5 jest skoncentrowanym, płynnym preparatem odtłuszczającym przeznaczonym do usuwania silnych zabrudzeń z powierzchni i urządzeń kuchennych.

Suma Break up D3.5 to alkaliczny preparat do ręcznego odtłuszczania powierzchni i urządzeń kuchennych takich jak: podłogi, okapy kuchenne oraz blaty kuchenek itp.

Suma Break up D3.5 zawiera specjalnie dobraną mieszaninę niejonowych i anionowych związków powierzchniowo czynnych, związków alkalicznych oraz sekwestrantów, która skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, a zwłaszcza tłuszczowe i zaschnięte resztki żywności. Odpowiednia formuła produktu sprawia, że jest on bezpieczny dla powierzchni wykonanych z aluminium.

Suma Break up D3.5 może być stosowana do mycia podłóg z użyciem mopów oraz urządzeń kuchennych za pomocą urządzeń niskociśnieniowych takich jak spryskiwacze pianotwórcze.

Cechy

- szybkie i skuteczne odtłuszczanie powierzchni
- doskonale usuwa zabrudzenia, zapobiega redepozycji brudu
- bezpieczny dla powierzchni aluminiowych
- odpowiedni do nanoszenia produktu za pomocą spryskiwacza pianotwórczego

Właściwości

Postać:	Żółta ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,1 g/cm ³
pH (1% roztwór, w 20°C):	12,4 - 13,2

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Preparat dostępny w opakowaniu: kanister 5L

Standardowe dozowanie

10 - 30 ml/L ciepłej wody, w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia.

Prawidłową kontrolę stężenia dozowanego preparatu zapewnia użycie pompy QFM firmy Diversey.

Mycie powierzchni

1. Przygotować roztwór roboczy o stężeniu 10 - 20 ml/L. Produkt nanieść na myte powierzchnie za pomocą ścierki, gąbki lub spryskiwacza.
2. Resztki osadów i zabrudzeń usunąć za pomocą ścierki lub ściągaczki.
3. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.



Suma[®] Break Up

Preparat odtłuszczający, bezpieczny dla aluminium

Sposób użycia c.d.

Mycie podłóg

Mycie ręczne - mopowanie na mokro:

1. Przygotować roztwór roboczy preparatu: do 1 litra ciepłej wody dodać 10 - 30 ml produktu.
2. Przed zastosowaniem preparatu usunąć z podłogi wszystkie, luźne zabrudzenia.
3. Nanieść preparat na powierzchnię podłogi przy użyciu mopa, czyścić, a następnie zebrać mopem brudny roztwór.
4. Umyte powierzchnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Mycie maszynowe:

1. W zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu: do 1 litra ciepłej wody dodać 10 - 30 ml produktu.
2. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować.
3. Usunąć zanieczyszczony roztwór za pomocą ściągaczki lub odkurzacza do pracy na sucho - mokro.
4. Umyte powierzchnie spłukać czystą wodą, pozostałość wody zebrać za pomocą ściągaczki lub odkurzacza do pracy na sucho - mokro.

Mycie metodą namaczania

1. Przygotować roztwór roboczy preparatu: do 1 litra ciepłej wody dodać 10 - 20 ml produktu.
2. Zanurzyć czyszczone przedmioty w roztworze roboczym. Większe zabrudzenia należy usunąć za pomocą skrobaczki lub szczoteczki.
3. Wyczyszczone przedmioty spłukać dokładnie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie smażalników (frytownic) metodą namaczania

1. Usunąć olej i zamknąć zawór spustowy.
2. Napełnić smażalnik wodą do poziomu wypełnienia olejem.
3. Ostrożnie dodać 1L Suma Force D3.5 na każde 10L wody (10% roztwór).
4. Włączyć smażalnik i doprowadzić roztwór do lekkiego wrzenia, utrzymywać w tym stanie przez 60 minut.
5. Po upływie danego czasu należy ochłodzić roztwór i usunąć resztki osadów i zabrudzeń pozostałych na ściankach i elementach grzewczych za pomocą gąbki z padem lub szczoteczki.
6. Umyte powierzchnie dwukrotnie spłukać czystą, ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Force D3.5, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.