

Suma[®] Auto Oven Heavy Duty

Płynny preparat do czyszczenia pieców

D9.12

Opis

Suma Auto Oven Heavy Duty D9.12 jest skoncentrowanym, płynnym preparatem przeznaczonym do czyszczenia pieców. Dzięki specjalnej formule nadaje się do stosowania w piecach konwekcyjnych z automatycznym programem czyszczenia. Preparat zawiera składniki alkaliczne, umożliwiające usuwanie silnych zabrudzeń tłuszczowych i protein. Regularne stosowanie produktu utrudnia tworzenie się osadów wapiennych na mytych powierzchniach.

Suma Auto Oven Heavy Duty D9.12 stosowany zgodnie z zaleceniami jest bezpieczny dla większości rodzajów materiałów stosowanych w piecach. Produktu nie należy stosować na powierzchniach wykonanych z metali lekkich.

Cechy

- skuteczne usuwanie zabrudzeń tłuszczowych
- w połączeniu z **Suma Auto Oven Rinse D9.11** nadaje wysoki połysk czyszczonym powierzchniom
- utrudnia tworzenie się osadów wapiennych
- niewielkie, poręczne opakowanie

Właściwości

Postać: przezroczysta - jasnożółta ciecz
Gęstość w 20°C: ok. 1,26 g/cm³
pH (1% roztwór, w 20°C): > 12

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5 L

Suma Auto Oven Heavy Duty D9.12 jest dozowany automatycznie do pieca, poprzez wewnętrzny system dozujący urządzenia. Dokładny sposób dozowania i stężenie, uzależnione są od programu czyszczącego danego pieca.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Preparat zużyć w całości. Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Suma[®] Auto Oven Heavy Duty D9.12

Płynny preparat do czyszczenia pieców

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wchodzi w reakcję z kwasami.

Okres Trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma Auto Oven Heavy Duty D9.12**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.