

Suma Café MilkClean F

Preparat do czyszczenia układu mleka

Opis

Suma Café MilkClean F jest preparatem specjalnie opracowanym do stosowania w układach mleka ekspresów do kawy wymagających kwasowego środka. Suma Café MilkClean jest wygodnym w stosowaniu i skutecznym preparatem do codziennego czyszczenia urządzeń. Roztwór preparatu z łatwością usuwa osady z mleka.

Produkt jest odpowiedni do stosowania w automatycznych i ręcznych układach mleka, dyszach parowych i układach mleka w automatycznych ekspresach do kawy.

Cechy

- Usuwa osady z mleka.
- Może czyścić układy automatyczne.
- Wbudowana w butelkę miarka pozwala na dokładne dozowanie.
- Bezpieczny, łatwy w użyciu i skuteczny.
- Nie zawiera fosforanów.

Zastosowanie

Automatyczne układy mleka:

1. Aby napełnić miarkę, należy poluzować nakrętkę i ścisnąć butelkę. Dodać 15-30 ml Suma Café MilkClean F na każde 500 ml zimnej wody.
2. Zanużyć rurkę zasysową mleka w roztworze.
3. Przepuścić całość roztworu przez układ mleka.
4. Przepuścić zimną wodę przez układ mleka w celu wypłukania resztek chemii.

Dysze parowe i inne zasobniki mleka:

1. Namaczać czyszczone części przez 15-30 minut w roztworze 15-30 ml Suma Café MilkClean na każde 500 ml ciepłej wody.
2. Wypłukać wszystkie czyszczone części wodą.

Dane techniczne

Wygląd: jasno niebieska ciecz

pH (10g/l) 2.1-2.5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Środki bezpieczeństwa

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Pełna informacja dotycząca postępowania i utylizacji produktu znajduje się w karcie charakterystyki.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Unikać bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur.

Kompatybilność

Używany w zalecanych warunkach produkt jest odpowiedni do czyszczenia przedmiotów ze stali spotykanych w kuchni. Nie stosować do wyrobów z aluminium.

Certyfikacja

Ten produkt posiada certyfikaty NSF, Koszerności i Halal.

C3.3