

## Suma<sup>®</sup> Multi-conc D2 conc

Uniwersalny preparat myjący - koncentrat

### Opis

**Suma Multi-conc D2 conc** jest płynnym, wysoce skoncentrowanym preparatem przeznaczonym do mycia przedmiotów i powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, glazury, terakoty, plastików, gumy, emalii i porcelany. Polecany do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni i urządzeń stosowanych w pomieszczeniach kuchennych.

Nie stosować produktu na powierzchniach z polerowanego aluminium.

**Suma Multi-conc D2 conc** to specjalna mieszanka anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, które skutecznie usuwają zbrudzenia z tłuszczu i zaschnięte resztki żywności oraz związków neutralizujących twardość wody.

**Suma Multi-conc D2 conc** należy dozować poprzez dozownik Divermite S.

### Cechy

- doskonale usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia pozostawiając błyszczącą powierzchnię;
- skuteczny niezależnie od poziomu twardości wody;
- bezpieczny dla różnych powierzchni, w tym wykonanych z metali lekkich i dla aluminium;
- ekonomiczny w zastosowaniu, dzięki wysoce skoncentrowanej formule;
- wersja skoncentrowana to mniej odpadów, mniejsza przestrzeń konieczna do magazynowania oraz mniejsze koszty eksploatacji i strat;
- stosowanie poprzez dozownik Divermite S zapewnia kontrolę stężenia, redukując tym samym ilość strat preparatu i zmniejszając koszty;

### Właściwości

Postać:	ciemno - niebieska ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,045 g/cm <sup>3</sup>
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 11,2

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: saszetka 1,5 L.

Dozowanie preparatu odbywa się przy użyciu dozownika Divermite S.

### Dozowanie

1. dozownik Divermite S (saszetka 1,5 L)
  - butelkę ze spryskiwaczem 750ml napełnić wodą i dodać 1 dozę produktu (15 ml);
  - wiaderko napełnić wodą (ok. 5 litrów) i dodać 2 dozy (30 ml) preparatu - roztwór do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni stołów, ścian, podłóg, wyposażenia, przy użyciu ściereczki, gąbki lub mopa.

**D2 conc**



# Suma<sup>®</sup> Multi-Conc D2 conc

Uniwersalny preparat myjący - koncentrat

## Stosowanie produktu

### Mycie natryskowe (butelka ze spryskiwaczem)

1. Preparat natrysnąć bezpośrednio na powierzchnię, a następnie wyczyścić ją ściereczką.
2. Umyte powierzchnie, które mają kontakt z żywnością spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

### Mycie większych powierzchni

1. Produkt nanieść na mytą powierzchnię za pomocą ściereczki, gąbki lub mopa, ewentualnie butelki ze spryskiwaczem.
2. Zasznięte zabrudzenia delikatnie usunąć przy użyciu nierysującej skrobaczki.
3. Umyte powierzchnie, które mają kontakt z żywnością spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

### Mycie podłóg (wiaderko)

1. Przed zastosowaniem preparatu usunąć z podłogi wszystkie, luźne zabrudzenia.
2. Nanieść preparat na powierzchnię podłogi przy użyciu mopa, czyścić, a następnie zebrać mopem brudny roztwór.
3. Umyte powierzchnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

**UWAGA:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

## Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

## Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

## Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma Multi-conc D2 conc**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.