

Suma Café MilkClean FSTe

Preparat i fST W] SUZ do czyszczenia układu mleka

Opis

Suma Café MilkClean FSTe jest preparatem specjalnie opracowanym do stosowania w układach mleka ekspresów do kawy wymagających kwasowego środka. Suma Café MilkClean FSTe jest wygodnym w stosowaniu i skutecznym preparatem do codziennego czyszczenia urządzeń. Roztwór preparatu z łatwością usuwa osady z mleka. Produkt jest odpowiedni do stosowania w automatycznych i ręcznych układach mleka, dyszach parowych i układach mleka w automatycznych ekspresach do kawy.

Cechy

- Usuwa osady z mleka.
- Może czyścić układy automatyczne.
- Jest bezpieczny, łatwy w użyciu i skuteczny.
- Nie zawiera fosforanów.

Zastosowanie

Automatyczne układy mleka:

1. Dał bg U[W] fST W] Suma Café MilkClean FST i # ffd Wwody.
2. Zanużyć rurkę zasysową mleka w roztworze.
3. Przepuścić całość roztworu przez układ mleka.
4. Przepuścić zimną wodę przez układ mleka w celu wypłukania resztek chemii.

Dysze parowe i inne zasobniki mleka:

1. Namaczać czyszczone części przez 15-30 minut w roztworze 1 fST W] S Suma Café MilkClean FST na każdą # ffd wody.
2. Wypłukać wszystkie czyszczone części wodą.

Dane techniczne

Wygląd: T[S-S] fi Sd/S fST W] S
pH (10g/l) 2.0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Środki bezpieczeństwa

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Pełna informacja dotycząca postępowania i utylizacji produktu znajduje się w karcie charakterystyki. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Unikać bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur.

Kompatybilność

Używany w zalecanych warunkach produkt jest odpowiedni do czyszczenia przedmiotów ze stali spotykanych w kuchni. Nie stosować do wyrobów z aluminium.

Certyfikacja SUS
Bda Vg] f bae [SVS Udfk] SU @E8 =ad Vd a Uj: S'S'z

C3.\$

Suma Café MilkClean Tabs

Preparat w tabletkach do czyszczenia układu mleka

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowane powinno zostać zutylicowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem

Data ważności

24 miesiące od daty produkcji.

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt. Reaguje z silnymi czynnikami utleniającymi. Reduktor. Reaguje z mocnymi kwasami.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Café MilkClean, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

C3.2