

# TASKI® Micro Easy

## Micro Mop



---

### Kluczowe zalety:

- Wykonany w 100% z materiałów najwyższej jakości
- Specjalnie zaprojektowana podstawa do mopa
- Mopy z kieszeniami i klapkami
- Kodowane kolorami

### Korzyści

- Nie ma potrzeby stosowania specjalnej wyciskarki do mopów
- Bardzo lekkie i wygodne w stosowaniu dla personelu sprzątającego
- Łatwa obsługa przy nakładaniu mopa na podstawę
- Wydajne i efektywne sprzątanie

TASKI MicroEasy System jest skutecznym systemem do codziennego sprzątania małych i średnich podłogowych powierzchni twardych. Dzięki regularnemu płukaniu mopa w wiadrze moliwe jest umycie jednym mopem dużych obszarów.

Z TASKI MicroEasy Micro Mop, codzienne mycie gładkich i wodoodpornych powierzchni jest szybkie i łatwe. Szerokość pracy TASKI MicroEasy System to 40cm. Podstawa mopa z kodowanymi kolorowym obszyciem mopami i kolorowym kijem mogą być z łatwością montowane na wózkach serwisowych oraz wózkach dwu-wiaderkowych.

System jest bardziej wydajny niż konwencjonalne metody mopowania dzięki czemu zaoszczędza czas i pieniądze.

---

# TASKI Micro easy

## Jak stosować:

1. W pierwszej kolejności usunąć luźny brud
2. Napełnić wiadro wodą, dodać detergent zgodnie z zaleceniami i zamontować wyciskarkę na wiadrze. Ustawić znak ostrzegawczy.
3. Założyć mop na podstawę i wpiąć mop w kieszenie.
4. Zamoczyć mop w roztworze, następnie wycisnąć nadmiar wody. W pierwszej kolejności myć mopem boki oraz kąty aby zapobiec rozlewaniu wody na ściany. Rozpocznij mopowanie z najdalszego od drzwi miejsca, pracując metodą ósemkową, tyłem do drzwi.
5. Regularnie płucz mop w wiadrze i wyciskaj nadmiar wody.
6. Upierz mop po użyciu. Wypłucz i umyj z czystą wodą wiadro, wyciskarkę i uchwyt na mopa.

## Dbanie o mopy:

- Nie prac z innymi włóknami
- Nie stosuj wybielaczy, zmiękczaczy ani wysoko alkalicznych środków piorących.
- Nie stosuj za wysokich temperatur prania czy suszenia ponieważ może to niszczyć włókno.

## Dane techniczne

TASKI MicroEasy System	
Wymiary mopa	460 x 160 mm
Material Micro mopów	100% poliester
Waga mopa	80 gr
Rozmiar uchwytu	40 cm
Długość kija	110-180 cm
Pranie	pranie w 95°C (max)
Suszenie	60°C (max)

## Akcesoria

Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w op.	Numer SKU
MicroEasy Micro Mop Blue	40 cm	5 szt	7516111
MicroEasy Micro Green	40 cm	5 szt	7516112
MicroEasy Micro Yellow	40 cm	5 szt	7516113
MicroEasy Micro Red	40 cm	5 szt	7516114
MicroEasy Telesc. Handle Green	110-180 cm	1 szt	7516107
MicroEasy Telesc. Handle Red	110-180 cm	1 szt	7516108
MicroEasy Telesc. Handle Yellow	110-180 cm	1 szt	7516109
MicroEasy Telesc. Handle Blue	110-180 cm	1 szt	7516110
MicroEasy Mop Frame	40 cm	1 szt	7516106
MicroEasy Cart "Complete"	40 cm	1 szt	7516092

Diversey Polska Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 5  
00-446 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 328 10 00  
Fax: +48 22 328 10 01

Copyright © 2012, Diversey

