

Domestos Mould Free

Linia Business Solutions

W Diversey rozumiemy potrzeby biznesowe naszych klientów i wiemy jak ważne jest, by pierwszy wybór był właściwy. Z tego powodu przedstawiamy nową linię produktów do utrzymania czystości i higieny nazwaną: Business Solutions. Linia ta w połączeniu z dobrze znanymi i zaufanymi markami, stanowi odpowiedź na podstawowe potrzeby w zakresie czystości i higieny dla firm świadczących usługi na naszym rynku. Linia Business Solutions to doskonałe efekty czyszczenia, a dla naszego klienta rzeczywiste korzyści, dzięki którym może skupić się na podstawowych założeniach działalności firmy.

Preparaty chemiczne Cif i Domestos to kompletna oferta środków do czyszczenia różnych powierzchni i pomieszczeń, począwszy od podłóg, poprzez powierzchnie szklane, utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych, a skończywszy na czyszczeniu toalet. W naszej ofercie znajdują Państwo produkty do codziennego, jak i okresowego stosowania, a także preparaty specjalistyczne.

Opis produktu

Domestos Mould Free to produkt w postaci żelu, przeznaczony do usuwania pleśni z fug i innych powierzchni. Formuła preparatu oparta na chlorze, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia pleśniowe, jednocześnie eliminując bakterie.

Domestos Mould Free dzięki żelowej konsystencji, skutecznie przylega do pionowych powierzchni.



Cechy

- skuteczne usuwanie pleśni;
- szybkie działanie, dzięki specjalnej formule na bazie chloru;
- zagęszczona konsystencja zapewnia dłuższe przyleganie produktu do powierzchni;
- prosty w zastosowaniu, skuteczny i wydajny;
- niewielkie, poręczne opakowanie;

Właściwości

Postać: żółtawa ciecz
Gęstość w 20°C: ok. 1,05 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C): > 12

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.



Domestos Mould Free

Sposób użycia

Przed zastosowaniem produktu mocno wstrząsnąć butelką. Następnie nanieść go na powierzchnię i pozostawić na 5 minut, do zadziałania. Jeśli to konieczne, wyszorować powierzchnię nierysującą szczotką. Spłukać ją dokładnie wodą.

Uwaga: Produktu Domestos Mould Free nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie wody oraz alkaliów. Nie używać na powierzchniach drewnianych, emaliowanych, metalu, aluminium, kolorowych spoinach, winylu, linoleum, tkaninach, skórze, miedzi, mosiądzu.

Uwaga: Produktu nie magazynować ani nie mieszać z preparatami kwasowymi.

Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na butelce).

Szczegóły opakowania

Numer SKU:	7517945
Opakowanie:	karton - 6 butelek x 750 ml
Ilość na palecie:	96 kartonów
Ilość na 1 warstwie:	24 kartony
Numer EAN kartonu:	7615400107285
Numer EAN butelki:	7615400107292

Domestos® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie licencji.

