

Sun Professional Rinse aid Acidic

Opis

Sun Professional Rinse aid Acidic pozostawia powierzchnię bez smug i zacieków oraz zapewnia krótki czas schnięcia naczyń we wszystkich zakresach twardości wody. Przeznaczony do różnych typów zmywarek przemysłowych z pompami zewnętrznymi jak i wbudowanymi zbiornikami na nabłyszczasz.

Sun® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie licencji.

Cechy

- zapewnia doskonale rezultaty mycia i szybki czas suszenia;
- pozostawia powierzchnię bez smug i zacieków
- odpowiedni do stosowania w wodzie o różnym stopniu twardości;
- przeznaczony do różnych typów zmywarek przemysłowych;

Właściwości

Postać:	przeźroczysta ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	ok. 1,5
gęstość (20°C):	ok. 1,041 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.



Sun Professional Rinse Aid Acidic

Sposób użycia

Należy podłączyć produkt pod pompę zewnętrzną lub napełnić zbiornik wewnętrzny. Preparat przeznaczony do automatycznego dozowania w przedziale stężenia 0,2 - 0,5 ml/l w ostatnim etapie płukania.

Uwaga: Należy sprawdzić czy rury zasilające nie są zagięte lub przyciśnięte. Aby uzyskać optymalne wyniki, należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, unikać skrajnych temperatur.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Sun Professional Rinse Aid Acidic** ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Dostępne opakowanie

Kod produktu
7510208

Opakowanie
6x2L

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com

