

TASKI®

TASKI® jet 50



Profesjonalny, szczotkowy odkurzacz pionowy

TASKI jet 50 to:

- siła i wydajność
- wszechstronność
- lepsza jakość czyszczenia
- ergonomiczny i łatwy transport

Siła i wydajność

Zastosowanie w TASKI jet 50 systemu dwóch niezależnych silników, zapewnia dużą wydajność w przepływie powietrza oraz efektywną pracę szczotki walcowej. Dzięki temu uzyskujemy lepszy efekt czyszczenia oraz wyglądu odkurzonych wykładzin. TASKI jet 50 jest lekkim i łatwym w obsłudze odkurzaczem, który zapewnia doskonałą ergonomię pracy.

Wszechstronność

TASKI jet 50 można używać także w pozycji poziomej do czyszczenia powierzchni trudno dostępnych np. pod meblami, łózkami. Dzięki zastosowaniu elastycznego węża ssącego, teleskopowej rury oraz akcesoriów łatwo odkurzysz powierzchnie ponad podłogami. Regulowany nacisk szczotki pozwala na sprawne i wydajne wyczyszczenie wykładzin dywanowych o różnej grubości.

Lepsza jakość czyszczenia

TASKI jet 50 posiada 5-stopniowy system filtracji składający się z podwójnego filtra papierowego, filtra zabezpieczającego silnik, filtra wylotu oraz węglowego filtra szczotki. Dodatkowo można podłączyć filtr HEPA.

Ergonomiczny i łatwy transport

TASKI jet 50 posiada uchwyt regulowany w dwóch pozycjach, dzięki czemu użytkownik może odpowiednio dopasować urządzenie do pracy. Niewielka waga odkurzacza pozwala na szybką obsługę, komfortową pracę oraz swobodne manewrowanie.

TASKI® jet 50

Dane techniczne

Szerokość pracy	50 cm	Wymiary	26x50x120 cm
Pojemność worka	4 l	Długość przewodu	10 m
Waga	8,3 kg	Obroty szczotki	4,500 rpm
Poziom hałasu (A ważony)	69 dB(A)	Regulacja szczotki	regulacja 1-10 mm
Poziom hałasu	81 dB	Filtracja	5-stopniowa
Nominalny pobór mocy	920 W	Klasa bezpieczeństwa	II
Siła ssania	16 kPa	Certyfikaty, normy	CE/certyfikat testu CB
Maks. przepływ powietrza	45 l/sek.		

Produkt

Numer SKU

TASKI jet 50

7516256

Akcesoria / części dodatkowe

Dysza do grzejników	4080220
Dysza do tapicerki	4080230
Worek papierowy podwójny (10 szt.)	8502160
Podwójny filtr papierowy (10 szt.)	8503640
Mikrofilm wydmuchu (5 szt.)	8505110
Filtr HEPA	8505180
TASKI Tapi deo (odświeżacz powietrza w granulach do odkurzaczy, opak: 40 sasz)	7522031

Zalety

Praktyczne akcesoria: Dysze umocowane z boku urządzenia, są zawsze w zasięgu ręki użytkownika.

Ergonomiczny uchwyt: Ergonomiczna, regulowana rączka w połączeniu z teleskopową rurą zapewnia duży komfort pracy.

Łatwa obsługa: Podczas niewłaściwego zamontowania szczotek bądź przepelnienia się worka z kurzem, zapalają się kontrolki ostrzegawcze. Do wymiany szczotki nie są potrzebne żadne klucze.

Trwałość, wytrzymałość: Obudowa odkurzacza wykonana jest specjalnego tworzywa ABS, wytrzymałego na uderzenia.

ENERG Y UJA
енергия · ενεργεια
IE IA

Diversey
Europe Operation B.V. **TASKI jet 50**

A
B
C **C**
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

37
kWh/annum

ABCDEF G **81**dB

ABCDEF G NA

665/2013-1