

TASKI®

TASKI® aquamat 20

Wielofunkcyjna
maszyna piorąca
natryskowo-
ekstrakcyjna



Cechy kluczowe

- Doskonałe rezultaty czyszczenia
- Wszechstronność
- Łatwy transport
- Duży wybór akcesoriów

Doskonałe rezultaty czyszczenia

TASKI aquamat 20 to duże, wydajne urządzenie do prania wykładzin dywanowych, tapicerek oraz obić metodą ekstrakcyjną. Pranie tą metodą zapewnia gruntowne doczyszczanie powierzchni dywanowych. Dzięki szybkiemu i dokładnemu usunięciu zanieczyszczeń wykładziny dywanowe, obicia i tapicerki będą dłużej wyglądać jak nowe.

Wszechstronność

Dzięki dużej pojemności zbiorników TASKI aquamat 20 idealnie nadaje się do czyszczenia małych i średnich pomieszczeń. Ponadto, duża siła ssania pozwala na wykorzystanie 6m węża, który umożliwi np. pozostawienie maszyny na dole schodów czy też na zewnątrz sprzątanego pomieszczenia. Różne opcje pracy pozwalają na skuteczne wyczyszczenie nawet bardzo zabrudzonych powierzchni.

Łatwy transport

Duże, tylne koła oraz specjalna rączka, pozwalają w łatwy i szybki sposób przemieścić urządzenie w dowolne miejsce.

Duży wybór akcesoriów

Urządzenie spryskujące pozwala na spryskanie dywanu detergentem przed wykonaniem gruntownego czyszczenia, co zapewnia zmaksymalizowanie efektów prania. Opcjonalna 12cm dysza ręczna umożliwi czyszczenie tapicerki, schodów oraz innych trudno dostępnych miejsc.

Specyfikacja

Dane techniczne

Opis	
Pojemność zbiornika czystego roztworu	22 L
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	18 L
Przepływ powietrza	47 l/s
Siła ssania	22 kPa
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	80x38x72 cm
Ciężar maszyny	24 kg

Opis	
Zużycie prądu	1050 W
Poziom hałasu	66 dB(A)
Długość przewodu	15 m
Klasa bezpieczeństwa	II
Okres gwarancji	12 miesięcy

TASKI aquamat 20

Model	Numer SKU
TASKI aquamat 20	8003460

Akcesoria

Opis	Numer SKU
Dysza ręczna 12 cm	8505150
Zestaw akcesoriów	8505160
Lanca do aquamatu	8503920
Wąż 6-metrowy	8505170